

## 対応アダプタ 動作確認機器一覧

2017年2月9日現在

1. 本ページで紹介している対応アダプタ動作確認機器一覧は、更新日時点のデータを記載しております。
2. 当社は、当社対応アダプタがエラーを起こさないことや、いかなるデータに対するアクセス能力や、データの破壊や消失に関しても一切保証致しません。ご使用に際しては、必ずデータのバックアップを作成してください。
3. 当社は、当社対応アダプタが、USB または MicroUSB、Lightning コネクタを持つすべての装置と互換性があることを保証致しません。
4. 本ページで紹介している対応アダプタ動作確認機器一覧は、基本機能についてのみ動作確認したものであり、すべての機能につき動作確認したものではありません。また、当社がお客様に動作の保証をするものでもありません。対応アダプタ動作確認機器一覧を提供するにあたり、当社及びその関係会社は、当社対応アダプタ製品の品質、性能、非侵害、商品性および特定目的の適合性を含めて、明示的であれ、黙示的であれ、当社対応アダプタ製品の保証範囲を超えたいかなる保証も致しません。(TransferJet Utility for Android の「ファイルを送信」画面での microSD カードからの送信機能については、動作確認をしておりません。)
5. 本ページで紹介している対応アダプタ動作確認機器一覧に記載されている製品名は、日本において販売されているものです。
6. 対応アダプタに関わる更新が含まれる場合があるため、ご使用になる機器のソフトウェアを更新する必要があるかチェックし、必要な場合は最新ソフトウェアに更新されることをお勧め致します。
7. 機器の USB / MicroUSB / Lightning コネクタ周辺の形状、状態により、対応アダプタの突起部が機器に接触し、正常に取り付けられない場合は、ご使用をおやめください。スマートフォンやタブレットのケースにより正常に対応アダプタが取り付けられない場合は、ケースを外してご使用ください。
8. 本製品は、各国(地域)の電波法に適合しています。それ以外でのご使用は、電波法違反となりますので、ご注意ください。電波法適合国/地域は以下の仕様ページを参照して下さい。  
[http://www.toshiba-personalstorage.net/product/transferjet/index\\_j.htm](http://www.toshiba-personalstorage.net/product/transferjet/index_j.htm)

- TransferJet および TransferJet ロゴは、TransferJet コンソーシアムがライセンスしている商標です。
- Android は Google Inc.の商標です。
- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- IOS は、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標であり、ライセンスに基づき使用されています。
- iPhone、iPad、iPod、Lightning は、Apple Inc. の商標です。
- その他、記載されている社名、製品名、技術名は各社の商標または登録商標です。

## TransferJet™ USB アダプタの動作確認

### Windows®

機器名	Windows®			備考
	Windows® 10	Windows® 8.1	Windows® 7	
TJ-UA00B	○	○	○	Version 1.2.8 インストール時

## TransferJet™ MicroUSB アダプタの動作確認

### FUJITSU

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
NTT DoCoMo	ARROWS Tab LTE	F-01D	Android™ 4.0.3	○
NTT DoCoMo	ARROWS Me	F-11D	Android™ 4.0.3	×
NTT DoCoMo	ARROWS Kiss	F-03E	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	ARROWS V	F-04E	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	ARROWS Tab	F-05E	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	ARROWS NX	F-06E	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	ARROWS NX	F-01F	Android™ 4.2.2	×
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	F-07E	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	ARROWS NX	F-05F	Android™ 4.4.2	×
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	F-03F	Android™ 4.2.2	×
NTT DoCoMo	ARROWS NX	F-02G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	ARROWS Tab	F-03G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	ARROWS NX	F-04G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	ARROWS ケータイ	F-05G	Android™ 4.4.4	×
NTT DoCoMo	arrows Fit	F-01H	Android™ 5.1.1	×
NTT DoCoMo	arrows NX	F-02H	Android™ 5.1.1	○
NTT DoCoMo	arrows SV	F-03H	Android™ 6.0.1	×
NTT DoCoMo	arrows Tab	F-04H	Android™ 6.0.1	×
NTT DoCoMo	Arrows NX	F-01J	Android™ 6.0.1	○
SoftBank	ARROWS A	201F	Android™ 4.1.2	○
SoftBank	ARROWS A	202F	Android™ 4.2.2	○
SoftBank	ARROWS A	301F	Android™ 4.2.2	×
au	ARROWS Z	ISW11F	Android™ 4.0.3	○
au	ARROWS Z	FJL22	Android™ 4.2.2	×
EMOBILE	ARROWS S	EM01F	Android™ 4.1.2	○
---	ARROWS	M01	Android™ 4.4.2	○

**NEC**

機器情報				MicroUSB アダプタ
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	動作確認
NTT DoCoMo	MEDIAS U	N-02E	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	-	N-02E ONE PIECE	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	N-03E	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	MEDIAS X	N-04E	Android™ 4.1.2	○
NTT DoCoMo	MEDIAS X	N-06E	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	MEDIAS Tab UL	N-08D	Android™ 4.0.4	×

**SAMSUNG**

機器情報				MicroUSB アダプタ
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	動作確認
NTT DoCoMo	GALAXY S II LTE	SC-03D	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	GALAXY S III	SC-06D	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	SC-03E	SC-03E	Android™ 4.1.1	○
NTT DoCoMo	GALAXY Note 3	SC-01F	Android™ 4.3.0	×
NTT DoCoMo	GALAXY J	SC-02F	Android™ 4.3.0	○
NTT DoCoMo	GALAXY S5	SC-04F	Android™ 4.4.2	○
NTT DoCoMo	GALAXY Note Edge	SC-01G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	GALAXY Note Edge	SC-01G	Android™ 5.0.1	○
NTT DoCoMo	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	Android™ 4.4.2	○
NTT DoCoMo	GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	Android™ 5.0	○
NTT DoCoMo	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	GALAXY S6 Edge	SC-04G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	GALAXY S6	SC-05G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	Galaxy Active neo	SC-01H	Android™ 5.1.1	○
NTT DoCoMo	Galaxy S7 edge	SC-02H	Android™ 6.0.1	○
SoftBank	GALAXY Tab4	403SC	Android™ 4.4.2	○
SoftBank	Galaxy S6 edge	404SC	Android™ 5.0.2	○
au	GALAXY S III Progre	SCL21	Android™ 4.0.4	○
au	GALAXY Note 3	SCL22	Android™ 4.3.0	○
au	GALAXY S5	SCL23	Android™ 4.4.2	○

au	GALAXY Note Edge	SCL24	Android™ 4.4.4	○
au	GALAXY Tab S	SCT21	Android™ 4.4.4	○
au	GALAXY S6 edge	SCV31	Android™ 5.0.2	○
au	Galaxy A8	SCV32	Android™ 5.1.1	○
---	Nexus 10	Nexus 10	Android™ 4.3.0	○
---	Nexus 10	Nexus 10	Android™ 4.4.2	○
---	GALAXY Tab S 8.4	SM-T700	Android™ 4.4.2	○
---	GALAXY Tab S 10.5	SM-T800	Android™ 4.4.2	○
---	Galaxy A7	SM-A700YD	Android™ 4.4.4	○
---	Galaxy S6 Edge 32G	SM-G9250	Android™ 5.1.1	○
---	GALAXY S6 edge+	SM-G9287	Android™ 5.1.1	○
---	Galaxy J5	SM-J5007	Android™ 5.1.1	○
---	GALAXY Note 3	SM-N900	Android™ 5.0	○
---	GALAXY Note II	GT-N7100	Android™ 4.4.2	○
---	GALAXY S5	SM-G900I	Android™ 5.0	○

## SONY

機器情報				MicroUSB
スマートフォン/タブレット				アダプタ
キャリア	機器名	モデル名	OS	動作確認
NTT DoCoMo	Xperia NX	SO-02D	Android™ 4.0.4	×
NTT DoCoMo	Xperia acro HD	SO-03D	Android™ 4.0.4	×
NTT DoCoMo	XPERIA SX	SO-05D	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	Xperia AX	SO-01E	Android™ 4.0.4	○
NTT DoCoMo	Xperia Z	SO-02E	Android™ 4.1.2	○
NTT DoCoMo	Xperia A	SO-04E	Android™ 4.1.2	○
NTT DoCoMo	Sony Tablet S	SGPT113JP/S	Android™ 4.0.3	×
NTT DoCoMo	Xperia Tablet Z	SO-03E	Android™ 4.1.2	○
NTT DoCoMo	Xperia A2	SO-04F	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	Xperia Z1 f	SO-02F	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	Xperia Z1 f	SO-02F	Android™ 4.4.2	○
NTT DoCoMo	Xperia Z2	SO-03F	Android™ 4.4.2	○
NTT DoCoMo	Xperia feat. HATSUNE MIKU	SO-04EM	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	Xperia Z3	SO-01G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	Xperia Z3	SO-01G	Android™ 5.0.2	○

NTT DoCoMo	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	Xperia Z3 Compact	SO-02G	Android™ 6.0.1	○
NTT DoCoMo	Xperia Z4	SO-03G	Android™ 5.0.2	<a href="#">注1</a>
NTT DoCoMo	Xperia A4	SO-04G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	Xperia Z4 Tablet	SO-05G	Android™ 5.0.2	<a href="#">注1</a>
NTT DoCoMo	Xperia Z5	SO-01H	Android™ 5.1.1	<a href="#">注2</a>
NTT DoCoMo	Xperia Z5	SO-01H	Android™ 6.0	<a href="#">注2</a>
NTT DoCoMo	Xperia Z5 Compact	SO-02H	Android™ 5.1.1	<a href="#">注2</a>
NTT DoCoMo	Xperia Z5 Compact	SO-02H	Android™ 6.0	<a href="#">注2</a>
NTT DoCoMo	Xperia Z5 Premium	SO-03H	Android™ 5.1.1	<a href="#">注2</a>
NTT DoCoMo	Xperia Z5 Premium	SO-03H	Android™ 6.0	<a href="#">注2</a>
NTT DoCoMo	Xperia X Performance	SO-04H	Android™ 6.0.1	○
SoftBank	Xperia Z3	401SO	Android™ 4.4.4	○
SoftBank	Xperia Z3	401SO	Android™ 5.0.2	○
SoftBank	Xperia Z4	402SO	Android™ 5.0.2	<a href="#">注1</a>
SoftBank	Xperia Z5	501SO	Android™ 5.1.1	<a href="#">注2</a>
au	Xperia Z Ultra	SOL24	Android™ 4.2.2	○
au	Xperia Z Ultra	SOL24	Android™ 4.4.2	○
au	Xperia ZL2	SOL25	Android™ 4.4.2	○
au	Xperia Z3	SOL26	Android™ 4.4.4	○
au	Xperia Z4 Tablet	SOT31	Android™ 5.0.2	<a href="#">注1</a>
au	Xperia Z4	SOV31	Android™ 5.0.2	<a href="#">注1</a>
au	Xperia Z4	SOV31	Android™ 6.0	<a href="#">注1</a>
au	Xperia Z5	SOV32	Android™ 5.1.1	<a href="#">注2</a>
au	Xperia Z5	SOV32	Android™ 6.0	<a href="#">注2</a>
---	Tablet PC	SGPT111JP/S	Android™ 4.0.3	×
---	Xperia J1 Compact	D5788	Android™ 4.4.4	○
---	Xperia Z3 Tablet Compact	SGP612	Android™ 4.4.4	○
---	Xperia M5	E5653	Android™ 5.0	<a href="#">注2</a>
---	XPERIA Z2	D6503	Android™ 5.1.1	○

## TOSHIBA

機器情報機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
NTT DoCoMo	REGZA Phone	T-01D	Android™ 4.0.3	○
au	REGZA Tablet	AT500/26F	Android™ 4.0.3	○
---	REGZA Tablet	AT503/38J	Android™ 4.2.1	○
---	REGZA Tablet	AT703/58J	Android™ 4.2.1	×
---	---	A204	Android™ 4.4.4	○

## PANTEC

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
au	VEGA	PTL21	Android™ 4.0.4	○

## MOTOROLA

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
SoftBank	MOTOROLA RAZR M	201M	Android™ 4.0.4	○
SoftBank	MOTOROLA RAZR M	201M	Android™ 4.1.2	○
Y!mobile	Nexus 6	---	Android™ 5.0.1	○
Y!mobile	Nexus 6	---	Android™ 5.1.1	○

## SHARP

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
NTT DoCoMo	AQUOS PHONE ZETA	SH-09D	Android™ 4.1	×
NTT DoCoMo	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E	Android™ 4.1.2	×
NTT DoCoMo	AQUOS PHONE	SH-04E	Android™ 4.1.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS PHONE ZETA	SH-06E	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS PHONE si	SH-07E	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS PAD	SH-08E	Android™ 4.2.2	○

NTT DoCoMo	DRAGON QUEST	SH-01F	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS PHONE EX	SH-02F	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS ZETA	SH-04F	Android™ 4.4.2	○
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	SH-05F	Android™ 4.2.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS ZETA	SH-01G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	SH-02G	Android™ 4.4.4	○
NTT DoCoMo	AQUOS ZETA	SH-03G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS EVER	SH-04G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS PAD	SH-05G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS PAD	SH-06F	Android™ 4.4.2	○
NTT DoCoMo	AQUOS ケータイ	SH-06G	Android™ 4.4.4	×
NTT DoCoMo	AQUOS ZETA	SH-01H	Android™ 5.1.1	○
NTT DoCoMo	AQUOS Compact	SH-02H	Android™ 5.1.1	○
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	DM-01H	Android™ 5.1.1	○
NTT DoCoMo	AQUOS ZETA	SH-04H	Android™ 6.0.1	○
NTT DoCoMo	AQUOS EVER	SH-02J	Android™ 6.0.1	○
SoftBank	AQUOS PHONE Xx	203SH	Android™ 4.1.2	○
SoftBank	AQUOS PHONE ss	205SH	Android™ 4.1.2	×
SoftBank	AQUOS PHONE Xx	206SH	Android™ 4.2.2	○
SoftBank	AQUOS PHONE Xx	302SH	Android™ 4.2.2	○
SoftBank	AQUOS PHONE Xx mini	303SH	Android™ 4.2.2	○
SoftBank	AQUOS Xx	304SH	Android™ 4.4.2	○
SoftBank	AQUOS CRYSTAL	305SH	Android™ 4.4.2	×
SoftBank	シンプルスマホ2	401SH	Android™ 4.4.2	×
SoftBank	AQUOS CRYSTAL X	402SH	Android™ 4.4.4	○
SoftBank	AQUOS CRYSTAL 2	403SH	Android™ 5.0.2	×
SoftBank	AQUOS Xx	404SH	Android™ 5.0.2	○
SoftBank	AQUOS Xx2	502SH	Android™ 5.1.1	○
SoftBank	AQUOS Xx2 mini	503SH	Android™ 5.1.1	○
SoftBank	AQUOS Xx3	506SH	Android™ 6.0.1	○
au	AQUOS PHONE SERIE	SHL22	Android™ 4.2.2	×
au	AQUOS PHONE SERIE mini	SHL24	Android™ 4.2.2	○
au	AQUOS PHONE SERIE	SHL23	Android™ 4.2.2	○
au	AQUOS SERIE	SHL25	Android™ 4.4.2	○



au	AQUOS K	SHF31	Android™ 4.4.4	×
au	AQUOS SERIE mini	SHV31	Android™ 4.4.4	○
au	AQUOS K	SHF32	Android™ 4.4.4	×
au	AQUOS SERIE	SHV32	Android™ 5.0.2	○
au	AQUOS SERIE mini	SHV33	Android™ 5.1.1	○
au	AQUOS K	SHF33	Android™ 4.4.4	×
au	AQUOS SERIE	SHV34	Android™ 6.0.1	○
au	AQUOS U	SHV35	Android™ 6.0.1	○
au	BASIO2	SHV36	Android™ 6.0.1	○
WILLCOM	AQUOS PHONE es	WX04SH	Android™ 4.1.2	×
WILLCOM	AQUOS PHONE ef	WX05SH	Android™ 4.1.2	×
Disney Mobile	SHARP	DM016SH	Android™ 4.2.2	○
Y!mobile	AQUOS CRYSTAL Y	402SH	Android™ 4.4.4	○
Y!mobile	AQUOS CRYSTAL Y2	403SH	Android™ 5.0.2	×
Y!mobile	AQUOS Xx-Y	404SH	Android™ 5.0.2	○
---	AQUOS	SH-M01	Android™ 4.4.2	○

## HUAWEI

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
NTT DoCoMo	dtab	d-01G	Android™ 4.4.4	○
SoftBank	MediaPad 10 Link+	402HW	Android™ 4.4.2	○
EMOBILE	STREAM X	GL07S	Android™ 4.1.2	○
Y!mobile	STREAM S	302HW	Android™ 4.4.2	○
Y!mobile	MediaPad M1 8.0	403HW	Android™ 4.4.2	○
Y!mobile	LUMIERE	503HW	Android™ 5.0.1	×
---	Ascend G6	G6-L22	Android™ 4.3	○
---	Ascend P7	P7-L10	Android™ 4.4.2	○
---	Ascend G620S	G620S-L02	Android™ 4.4.4	×
---	Ascend Mate7	MT7-J1	Android™ 4.4.2	○
---	G7 Plus	HUAWEI RIO-L02	Android™ 5.1	○

## Panasonic

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
NTT DoCoMo	ELUGA P	P-03E	Android™ 4.2.2	×
NTT DoCoMo	P-smart	P-01J	Android™ 5.1.1	×

## KYOCERA

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
SoftBank	DIGNO R	202K	Android™ 4.2.2	○
SoftBank	DIGNO U	404KC	Android™ 4.4.4	×
SoftBank	DIGNO F	503KC	Android™ 6.0.1	×
au	URBANO L01	KYY21	Android™ 4.2.2	×
au	DIGNO M	KYL22	Android™ 4.2.2	×
au	TORQUE G01	KYY24	Android™ 4.4.2	×
au	URBANO L02	KYY22	Android™ 4.2.2	×
au	URBANO L03	KYY23	Android™ 4.4.4	×
au	miraie	KYL23	Android™ 4.4.4	×
au	URBANO V01	KYV31	Android™ 4.4.4.	×
au	BASIO	KYV32	Android™ 4.4.4	×
au	INFOBAR A03	KYV33	Android™ 4.4.4	×
au	URBANO V02	KYV34	Android™ 5.1	×
au	TORQUE G02	KYV35	Android™ 5.1	×
au	---	KC-01	Android™ 4.4.4	×
au	Qua tab 01	KYT31	Android™ 5.1	×
au	DIGNO refre	KYV36	Android™ 5.1.1	×
au	Qua phone	KYV37	Android™ 5.1.1	×
WILLCOM	DIGNO DUAL 2	WX10K	Android™ 4.2.2	×
Disney Mobile	---	DM015K	Android™ 4.2.2	○
Y!mobile	DIGNO T	302KC	Android™ 4.4.2	×
Y!mobile	DIGNO C	404KC	Android™ 4.4.4	×
UQ mobile	---	KC-01	Android™ 4.4.4	×
---	---	S301	Android™ 4.4.4	×

LG

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
NTT DoCoMo	Optimus it	L-05E	Android™ 4.2.2	×
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	DM-01G	Android™ 5.0.2	○
NTT DoCoMo	Disney Mobile on docomo	DM-02H	Android™ 6.0.1	○
au	G Flex	LGL23	Android™ 4.2.2	○
au	isai FL	LGL24	Android™ 4.4.2	○
au	isai	LGL22	Android™ 4.2.2	○
au	isai	LGL22	Android™ 4.4.2	○
au	isai VL	LGV31	Android™ 4.4.2	○
au	isai vivid	LGV32	Android™ 5.1	○
au	Qua Tab PX	LGT31	Android™ 6.0.1	○
au	Qua Phone PX	LGV33	Android™ 6.0.1	○
EMOBILE	Nexus 5	EM01L	Android™ 4.2.2	×
EMOBILE	Nexus 5	EM01L	Android™ 4.4.4	○
EMOBILE	Nexus 5	EM01L	Android™ 5.0	○
EMOBILE	Nexus 5	EM01L	Android™ 6.0.1	○
Y!mobile	Spray	402LG	Android™ 4.4.2	×
UQ mobile	G3 Beat	LG-D722J	Android™ 4.4.2	×
---	Nexus 4	Nexus 4	Android™ 4.3.0	×
---	Nexus 4	Nexus 4	Android™ 4.4.2	×
---	G2 mini	LG-D620J	Android™ 4.4.2	×
---	G4 32G(H815)	LG-H815T	Android™ 5.1	○
---	G Flex 2 16G H955A	LG-H955A	Android™ 5.1.1	○

**ASUS**

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
au	MeMO Pad 8	AST21	Android™ 4.4.2	○
---	Nexus 7 (2012)	Nexus 7	Android™ 4.3.0	○
---	Nexus 7 (2012)	Nexus 7	Android™ 4.4.2	○
---	Nexus 7 (2013)	Nexus 7(2013)	Android™ 4.3.0	×
---	Nexus 7 (2013)	Nexus 7(2013)	Android™ 4.4.2	○
---	ZenFone 5	A500KL	Android™ 4.4.2	○
---	ZenFone 5	A500KL	Android™ 5.0	○
---	ZenFone 2	ZE551ML	Android™ 5.0	○
---	MeMO Pad 7	ME572CL	Android™ 4.4.2	○
---	ZenFone 2 Laser ZE550KL 16GB	ASUS_Z00LD	Android™ 5.0.2	○
---	ZenFone Selfie ZD551KL 16GB	ASUS_Z00UD	Android™ 5.0.2	○
---	ZenFone 2 Deluxe(ZE551ML) 4G/64G	ASUS_Z00AD	Android™ 5.0	○

**Covia**

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	FleaPhone	CP-F03a-KS	Android™ 4.4.2	○

**geanee**

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	イオンスマホ	FXC-5A	Android™ 4.4.2	○

## HTC

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
au	HTC J butterfly	HTL23	Android™ 4.4.4	○
au	HTC J butterfly	HTV31	Android™ 5.0.2	○
au	HTC 10	HTV32	Android™ 6.0.1	○
---	Nexus 9	---	Android™ 5.1.1	○
---	ONE M9+	HTC One M9PLUS	Android™ 5.0.2	○
---	One E9 dual sim	HTC One E9 dual sim	Android™ 5.0.2	○
---	One ME dual sim	HTC One ME dual sim	Android™ 5.0.2	○
---	ONE E9+ dual sim	HTC One E9PLUS dual sim	Android™ 5.0.2	○
---	One A9	HTC One A9	Android™ 6.0	○
---	Butterfly 3	HTC Butterfly 3	Android™ 5.0.2	○
---	One (M8)	HTC One_M8	Android™ 6.0	○
---	One max 803s	HTC One max	Android™ 5.0.2	○
---	One (M7)	HTC One 801e	Android™ 5.0.2	○

## ZTE

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
NTT DoCoMo	MONO	MO-01J	Android™ 6.0.1	○
SoftBank	BLADE Q+	402ZT	Android™ 4.4.4	○
---	Blade Vec 4G	---	Android™ 4.4.2	○

## ALCATEL

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	ONETOUCH IDOL 2 S/イオンス マホ LTE	6050F	Android™ 4.3	×

**freetel**

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	priori2	FT142A	Android™ 4.4.2	×

**VAIO**

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	VAIO Phone	VA-10J	Android™ 5.0.2	×

**Infocus**

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	M812	InFocus M812	Android™ 5.1.1	○

**OPPO**

機器情報				MicroUSB アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	R7 Plus 64GB	R7plusf	Android™ 5.1.1	○

## TransferJet™ 対応アダプタ (iPhone/iPad/iPod 対応)の動作確認

### Apple

機器情報				Lightning アダプタ 動作確認
スマートフォン/タブレット				
キャリア	機器名	モデル名	OS	
---	iPhone 6	MG492J/A	iOS 10.2.1	○
---	iPhone 6	MG492J/A	iOS 10.0.2	○
---	iPhone 6	MG492J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPhone 6	MG492J/A	iOS 8.3	○
---	iPhone 6	MG492J/A	iOS 8.1.2	○
---	iPhone 6 Plus	MGA921J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPhone 6 Plus	MGA921J/A	iOS 8.1.2	○
---	iPhone 5s	ME332J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPhone 5s	ME332J/A	iOS 8.3	○
---	iPhone 5c	ME541J/A	iOS 10.0.2	○
---	iPhone 5c	ME541J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPhone 5c	ME541J/A	iOS 8.3	○
---	iPhone 5	MD299J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPhone 5	MD299J/A	iOS 8.3	○
---	iPad Pro (9.7-inch)	MM172J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPad Air 2	MGL12J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPad Air 2	MGL12J/A	iOS 8.3	○
---	iPad Air	MD785J/A	iOS 10.0.2	○
---	iPad Air	MD785J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPad Air	MD785J/A	iOS 8.3	○
---	iPad with Retina display	MD510J/A	iOS 10.0.2	○
---	iPad with Retina display	MD510J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPad mini 3	MGNR2J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPad mini 3	MGNR2J/A	iOS 8.3	○
---	iPad mini with Retina display	ME276J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPod touch	ME978J/A	iOS 9.3.1	○
---	iPod touch	ME978J/A	iOS 8.3	○
---	iPod touch (6th)	A1574	iOS 8.4	○

NTT DoCoMo	iPhone 7	MNCF2J/A	iOS 10.0.1	○
NTT DoCoMo	iPhone 7 Plus	MNRA2J/A	iOS 10.0.1	○
NTT DoCoMo	iPhone 6	A1586	iOS 8.4	○
NTT DoCoMo	iPhone 6 Plus	A1524	iOS 8.4	○
NTT DoCoMo	iPad Air 2	A1567	iOS 8.4	○
NTT DoCoMo	iPad mini 3	A1600	iOS 8.4	○
NTT DoCoMo	iPhone 6s	MKQM2J/A	iOS 9.2.1	○
NTT DoCoMo	iPhone 6s Plus	MKU32J/A	iOS 9.2.1	○
SoftBank	iPhone SE	MLXN2J/A	iOS 9.3.1	○
SoftBank	iPhone 6	A1586	iOS 8.4	○
SoftBank	iPhone 6 Plus	A1524	iOS 8.4	○
SoftBank	iPad Air 2	A1567	iOS 8.4	○
SoftBank	iPad mini 3	A1600	iOS 8.4	○
SoftBank	iPhone 6s	MKQJ2J/A	iOS 9.2.1	○
SoftBank	iPhone 6s Plus	MKU22J/A	iOS 9.2.1	○
au	iPhone 6	A1586	iOS 8.4	○
au	iPhone 6 Plus	A1524	iOS 8.4	○
au	iPad Air 2	A1567	iOS 8.4	○
au	iPad mini 3	A1600	iOS 8.4	○
au	iPhone 6s	MKQK2J/A	iOS 9.2.1	○
au	iPhone 6s Plus	MKU12J/A	iOS 9.2.1	○

注1:本機種は MicroUSB アダプタを認識させることにより、動作 OK となります。

MicroUSB アダプタを接続し、TransferJet Utility アプリを起動すると、「TransferJet デバイスが検出できませんでした。～」とのメッセージが現れます。アダプタを認識させるために、「設定」→「Xperia™接続設定」→「USB 接続設定」→「USB 機器を検出」、の操作を行ってください。

注2:本機種は MicroUSB アダプタを認識させることにより、動作 OK となります。

MicroUSB アダプタを接続し、TransferJet Utility アプリを起動すると、「TransferJet デバイスが検出できませんでした。～」とのメッセージが現れます。アダプタを認識させるために、「設定」→「機器接続」→「USB 接続設定」→「USB 機器を検出」、の操作を行ってください。