

アプリケーションノート

CGRST_EXINT

Arm および Keil は、Arm Limited (またはその子会社) の米国およびその他の国における登録商標で す。

この資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している 場合があります。



目次

目次	2
1. はじめに	3
2. 用語	3
3. 関連するドキュメント	3
4. 対象サンプルプログラム	4
5. 構成図	4
6. サンプルプログラム:CGRST_EXINT	5
6.1. 動作・操作概要	5
6.1.1. 通常モード	5
6.1.2. 低消費電力モード	5
6.2. 使用する機能	5
6.3. 使用する割り込み	
6.4. コンフィグレーション	5
6.5. ターミナルソフト出力例	
7. CG Driver	7
7.1. 一覧	7
8. 改訂履歴	8
製品取り扱い上のお願い	9



1. はじめに

本書は、クロック制御と動作モード機能を用いる通常モードと低消費電力モード切り替えるサンプルソフ トについて記載されています。製品を開発する際、動作確認用または、プログラム開発の参考としてご利 用願います。

2. 用語

用語/略語	定義
LED	Light-emitting diode
CG	Clock control and Generations

3. 関連するドキュメント


ドキュメント	備考
データシート	利用する MCU のデータシートを参照してください。
リファレンスマニュアル	利用する各 IP のリファレンスマニュアルを参照してください。
アプリケーションノート MCU 利用説明書	利用する MCU 利用説明書を参照してください。



4. 対象サンプルプログラム

サンプルプログラム	概要
CGRST_EXINT	クロック制御と動作モード切り替えのサンプル

5. 構成図





6. サンプルプログラム: CGRST EXINT

スイッチ入力によって、マイコンのモード切替えを実施するサンプルソフトです。

6.1. 動作·操作概要

スイッチによるポート入力をトリガーとして低消費電力モード(IDLE/STOP1/STOP2)へ 切り替えます。 低消費電力モードへ移行時に LED が点灯して動作切り替えを確認出来ます。 低消費電力モードへ切り替え後、外部割り込み検出により NORMAL モードへ戻ります。

6.1.1. 通常モード

通常モードでは下記動作を行います。

- ・BSP_LED_0 を設定周期で点滅(その他 LED は消灯)。
- ・ポート入力監視(一定周期で監視)。

BSP PSW 0 スイッチで IDLE モードへ移行。

BSP PSW 1 スイッチで STOP1 モードへ移行。

BSP PSW 2 スイッチで STOP2 モードへ移行。

BSP PSW 4スイッチ押下で通常モードに復帰。

6.1.2. 低消費電力モード

低消費電力モードでは下記動作を行います。

- ・BSP_LED_1 を点灯(その他 LED は消灯)。
- ・BSP_PSW_4 スイッチ押下で、通常モードへ移行。 STOP1
- ・BSP_LED_2 を点灯(その他 LED は消灯)。
- ・BSP_PSW_4スイッチ押下で、通常モードへ移行。

STOP2

- ・BSP LED 3 を点灯(その他 LED は消灯)。
- ・BSP PSW 4スイッチ押下で、通常モードへ移行。

6.2. 使用する機能

使用する機能は下記のとおりです。

各 Channel の Port 割り当ては、MCU 利用説明書を参照願います。

IP	チャネル	目的
CG	_	クロックと動作モード制御
	BSP_PSW_0	PSW の制御
DODT	BSP_PSW_1	PSW の制御
PORT	BSP_PSW_2	PSW の制御
	BSP_PSW_4	PSW の制御
	BSP_LED_0	LED の制御
PORT	BSP_LED_1	LED の制御
	BSP_LED_2	LED の制御
	BSP_LED_3	LED の制御

6.3. 使用する割り込み

割り込み	概要
INT01割り込み	SW 押下時の外部割り込み
タイマー割り込み	インターバルタイマー割り込み

6.4. コンフィグレーション

特に無し。



6.5. ターミナルソフト出力例

特に無し。



7. CG Driver

7.1. 一覧

下記インターフェースを使用して、CG を制御します。 使用例はソースコードを参照してください。

インターフェース名	制御概要
cg_get_fsysm	レジスター値に従ってミドルプリスケーラークロックを更新。
cg_get_mphyt0	レジスター値に従ってミドルプリスケーラークロックを更新。
cg_get_phyt0	レジスター値に従ってプリスケーラークロックを更新。
cg_ihosc_disable	内部高速発振器を無効に設定。
cg_ihosc_enable	内部高速発振器を有効に設定。



8. 改訂履歴

Revision	日付	変更項目
1.0	2021-10-19	初版



製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。 本資料に掲載されているハードウエア、ソフトウエアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て 本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合が あります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのな いように、お客様の責任において、お客様のハードウエア・ソフトウエア・システムに必要な安全設計を行う ことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報(本資料、仕様書、デー タシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど)および本製品が使用される機器の取扱 説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、 図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、 お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、 膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器(以下"特定用途"とい う)に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航 空・宇宙機器、医療機器(ヘルスケア除く)、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発 制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は 除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口ま で、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはで きません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社 及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関 して、明示的にも黙示的にも一切の保証(機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の 正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。)をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるい はその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、 「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行って ください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本 製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調 査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害 に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

東芝デバイス&ストレージ株式会社

https://toshiba.semicon-storage.com/jp/