

32 ビット RISC マイクロコントローラー

**TXZ+ファミリ
TMPM4V グループ(1)**

**リファレンスマニュアル
例外
(EXCEPT-M4V(1))**

Revision 1.0

2026-04

東芝デバイス&ストレージ株式会社

目次

序章	6
関連するドキュメント	6
表記規約	7
用語・略語	9
1. 概要	10
1.1. 種類	10
1.2. 処理の流れ	11
1.2.1. 例外要求と検出	12
1.2.1.1. 例外要求の発生	12
1.2.1.2. 例外の検出	12
1.2.1.3. 優先度の設定	13
1.2.2. 例外の処理と割り込み処理ルーチンへの分岐(横取り)	14
1.2.2.1. レジスターの退避	14
1.2.2.2. 割り込み処理ルーチンのフェッチ	14
1.2.2.3. 後着	14
1.2.2.4. ベクターテーブルの構成	15
1.2.3. 割り込み処理ルーチンの実行	15
1.2.4. 例外からの復帰	16
1.2.4.1. 割り込み処理ルーチンからの復帰先	16
1.2.4.2. 復帰処理	16
2. リセット例外	17
3. SysTick	18
4. 割り込み	19
4.1. マスク不能割り込み(NMI)	19
4.2. マスク可能割り込み	19
4.3. 割り込み要求	20
4.3.1. 経路	20
4.3.2. 割り込み要求の発生	23
4.3.3. 割り込み要求のモニター	24
4.3.4. 割り込み要因の伝達	24
4.3.5. 外部割り込み端子を使用する際の注意	24
4.4. 要因一覧	25
4.4.1. 要因一覧と製品別割り当て	25
4.4.2. 結合割り込みについて	31
4.5. 割り込み検知レベル	36
4.5.1. 低消費電力モード解除時の注意	36
4.6. 処理手順	37
4.6.1. 処理の流れ	37

4.6.2. 準備	38
4.6.3. 検出(INTIF)	40
4.6.4. 検出(CPU)	40
4.6.5. CPU の処理	40
4.6.6. 割り込み処理ルーチンでの処理(要因の取り下げ)	41
5. レジスタの説明	42
5.1. レジスタ一覧	42
5.1.1. 割り込み制御レジスタA	42
5.1.2. 割り込み制御レジスタB	43
5.1.3. リセットフラグレジスタ	45
5.1.4. 割り込みモニターフラグレジスタ	45
5.1.5. NVIC レジスタ	46
5.2. レジスタ詳細	47
5.2.1. 割り込み制御レジスタA	47
5.2.1.1. <i>[IANIC00]</i> (マスク不能割り込み A コントロールレジスタ00)	47
5.2.1.2. <i>[IAIMC00] ~ [IAIMC20]</i> (割り込み A モードコントロールレジスタ00 ~ 20)	47
5.2.2. 割り込み制御レジスタB	48
5.2.2.1. <i>[IBNIC00]</i> (マスク不能割り込み B コントロールレジスタ00)	48
5.2.2.2. <i>[IBIMC000] ~ [IBIMC061]</i> (割り込み B モードコントロールレジスタ000 ~ 061)	48
5.2.3. リセットフラグレジスタ	49
5.2.3.1. <i>[RLMRSTFLG0]</i> (リセットフラグレジスタ0)	49
5.2.3.2. <i>[RLMRSTFLG1]</i> (リセットフラグレジスタ1)	50
5.2.4. 割り込みモニターフラグレジスタ	51
5.2.4.1. <i>[IMNFLGNMI]</i> (マスク不能割り込みモニターフラグレジスタ)	51
5.2.4.2. <i>[IMNFLG1]</i> (割り込みモニターフラグレジスタ1)	51
5.2.4.3. <i>[IMNFLG3]</i> (割り込みモニターフラグレジスタ3)	53
5.2.4.4. <i>[IMNFLG4]</i> (割り込みモニターフラグレジスタ4)	55
5.2.5. NVIC レジスタ	57
5.2.5.1. SysTick 制御およびステータスレジスタ	57
5.2.5.2. SysTick リロード値レジスタ	57
5.2.5.3. SysTick 現在値レジスタ	57
5.2.5.4. SysTick 較正值レジスタ	58
5.2.5.5. 割り込み制御用レジスタ	59
(1) 割り込みイネーブルセットレジスタ	59
(2) 割り込みイネーブルクリアレジスタ	64
(3) 割り込み保留セットレジスタ	69
(4) 割り込み保留クリアレジスタ	74
5.2.5.6. 割り込み優先度レジスタ	79
5.2.5.7. ベクターテーブルオフセットレジスタ	81
5.2.5.8. アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスタ	82
5.2.5.9. システムハンドラー優先度レジスタ	83
5.2.5.10. システムハンドラー制御および状態レジスタ	84

6. 改訂履歴.....	85
製品取り扱い上のお願い.....	86

図目次

図 1.1	レジスター退避終了後のスタック	14
図 4.1	割り込み伝達経路	21

表目次

表 1.1	例外の種類と優先度	12
表 1.2	優先度のグループ化設定	13
表 1.3	ベクターテーブルの構成	15
表 4.1	割り込み伝達経路の説明	22
表 4.2	割り込み要因一覧 (マスク不能割り込み)	25
表 4.3	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターA)	26
表 4.4	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB)	27
表 4.5	結合割り込み一覧 (1/3)	31
表 4.6	結合割り込み一覧 (2/3)	32
表 4.7	結合割り込み一覧 (3/3)	34
表 5.1	割り込み優先度レジスター	79
表 6.1	改訂履歴	85

序章

関連するドキュメント

文書名
周波数検知回路
クロック選択式ウォッチドッグタイマー
電圧検知回路
セキュアアクセスメモリー
クロック制御と動作モード
Arm® Cortex®-M4 プロセッサ-テクニカルリファレンスマニュアル

表記規約

- 数値表記は以下の規則に従います。
16 進数表記: 0xABC
10 進数表記: 123 または 0d123 (10 進表記であることを示す必要のある場合だけ使用)
2 進数表記: 0b111 (ビット数が本文中に明記されている場合は「0b」を省略可)
- ローアクティブの信号は信号名の末尾に「_N」で表記します。
- 信号がアクティブレベルに移ることを「アサート(assert)」アクティブでないレベルに移ることを「デアサート(deassert)」と呼びます。
- 複数の信号名は[m:n]とまとめて表記する場合があります。
例: S[3:0]は S3, S2, S1, S0 の 4 つの信号名をまとめて表記しています。
- 本文中[/]で囲まれたものはレジスターを定義しています。
例: [ABCD]
- 同種で複数のレジスター、フィールド、ビット名は「n」で一括表記する場合があります。
例: [XYZ1]、[XYZ2]、[XYZ3] → [XYZn]
- 「レジスター一覧」中のレジスター名でユニットまたはチャンネルは「x」で一括表記しています。
ユニットの場合、「x」は A、B、C、...を表します。
例: [ADACR0]、[ADBCR0]、[ADCCR0] → [ADxCR0]
チャンネルの場合、「x」は 0、1、2、...を表します。
例: [T32A0RUNA]、[T32A1RUNA]、[T32A2RUNA] → [T32AxRUNA]
- レジスターのビット範囲は[m:n]と表記します。
例: [3:0]はビット 3 から 0 の範囲を表します。
- レジスターの設定値は 16 進数または 2 進数のどちらかで表記されています。
例: [ABCD]<EFG> = 0x01 (16 進数)、[XYZn]<VW> = 1 (2 進数)
- ワード、バイトは以下のビット長を表します。
バイト: 8 ビット
ハーフワード: 16 ビット
ワード: 32 ビット
ダブルワード: 64 ビット
- レジスター内の各ビットの属性は以下の表記を使用しています。
R: リードオンリー
W: ライトオンリー
R/W: リード/ライト
- 断りのない限り、レジスターアクセスはワードアクセスだけをサポートします。
- 本文中の予約領域「Reserved」として定義されたレジスターは書き換えを行わないでください。
また、読み出した値を使用しないでください。
- Default 値が「-」となっているビットから読み出した値は不定です。
- 書き込み可能なビットフィールドと、リードオンリー「R」のビットフィールドが共存するレジスターに書き込みを行う場合、リードオンリー「R」のビットフィールドには Default 値を書き込んでください。
Default 値が「-」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- ライトオンリーのレジスターの Reserved ビットフィールドには Default 値を書き込んでください。
Default 値が「-」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- 書き込みと読み出しで異なる定義のレジスターへのリードモディファイライト処理は行わないでください

Arm, Cortex および Thumb は Arm Limited(またはその子会社)の US またはその他の国における登録商標です。 All rights reserved.



本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

用語・略語

この仕様書で使用されている用語・略語の一部を記載します。

IA	Interrupt Control Register A
IB	Interrupt Control Register B
IMCxx	Interrupt Mode Control xx
IMNFLGNMI	Interrupt Monitor Flag NMI
IMNFLGx	Interrupt Monitor Flag x
INT	Interrupt
INTIF	Interrupt Interface Logic
NICxx	Non-maskable Interrupt Control xx
NVIC	Nested Vectored Interrupt Controller
POR	Power-on Reset Circuit
PORF	Power-on Reset Circuit for Flash and Debug
RLMRSTFLGx	RLM Reset Flag x
SAM	Secure Access Memory

1. 概要

例外は CPU に対し現在実行中の処理を中断して別の処理に移ることを要求するものです。

例外には、何らかの異常な状態が起こったときや例外を発生する命令を実行したときに発生するものと、外部端子や周辺機能からの割り込み要求信号といった、ハードウェアによる要因で発生する割り込みがあります。

全ての例外は優先度に従って CPU 内にあるネスト型ベクター割り込みコントローラー(NVIC)によって処理されます。例外が発生すると、CPUはそのときの状態をスタックに退避し、割り込み処理ルーチンへ分岐します。割り込み処理ルーチンの実行後、スタックに退避した情報は自動的に復帰されます。

1.1. 種類

例外には以下のようなものがあります。

それぞれの例外の詳細な内容は、「Arm Cortex-M4 プロセッサータクニカルリファレンスマニュアル」を参照してください。

- リセット
- マスク不能割り込み(NMI)
- ハードフォールト
- メモリー管理
- バスフォールト
- 用法フォールト
- SVCall (スーパーバイザコール)
- デバッグモニター
- PendSV
- SysTick
- 外部割り込み

1.2. 処理の流れ

例外／割り込みの処理の流れの概略を以下に示します。以下の説明でハードウェアによる処理とソフトウェアによる処理を示しています。
それぞれの処理の内容について、後続の節で説明します。

処理	内容	説明
INTIF/CPU が 例外を検出 ↓	INTIF/CPU が例外要求を検出します。	1.2.1 節
CPU が例外を処理 ↓	CPU が例外処理を行います。	1.2.2 節
CPU が割り込み 処理ルーチンへ分岐 ↓	検出した例外に応じた割り込み処理ルーチンへ分岐します。	1.2.2 節
割り込み処理ルーチン 実行 ↓	必要な処理を行います。	1.2.3 節
例外からの復帰	別の割り込み処理ルーチンまたはもとのプログラムに復帰します	1.2.4 節

1.2.1. 例外要求と検出

1.2.1.1. 例外要求の発生

例外は、CPUの命令実行、メモリアクセス、外部割り込み端子や周辺機能からの割り込み要求などにより発生します。

CPUの命令実行による例外の要求は、例外が発生する命令の実行や、命令実行中の異常が要因で発生します。

メモリアクセスによる例外の要求は、実行不可領域からの命令フェッチや、フォールト領域へのアクセスにより発生します。

外部割り込み端子や周辺機能による例外の要求は、個々の機能要因により発生します。INTIF を経由する割り込みについては、割り込み制御レジスタの設定も必要になります。詳細は「4. 割り込み」で説明します。

1.2.1.2. 例外の検出

複数の例外が同時に検出された場合には、CPUは優先度に従って最も優先度の高い例外を選択します。各例外の優先度は以下のとおりです。"構成可能"と記載された例外は、優先度を設定することができます。また、メモリー管理、バスフォールト、用法フォールトは許可/禁止を選択することができます。禁止された例外が発生した場合にはハードフォールトとして扱われます。

表 1.1 例外の種類と優先度

例外	優先度	要因	オフセット
リセット	-3(最高)	リセット端子、PORリセット、PORFリセット、OFDリセット、SIWDTリセット、LVDリセット、SAMリセット、SYSRESETREQリセット、LOCKUPリセット	0x00
マスク不能割り込み	-2	SIWDT、LVD	0x08
ハードフォールト	-1	より優先度の高いフォールトの処理中、または禁止されているために発生できないフォールト	0x0C
メモリー管理	構成可能	MPU(メモリー保護ユニット) からの例外 実行不可(XN)(Execute Never)領域からの命令フェッチ	0x10
バスフォールト	構成可能	メモリーマップのハードフォールト領域に対するアクセス	0x14
用法フォールト	構成可能	未定義命令の実行や、命令実行によって発生するその他のエラー	0x18
予約	-	-	0x1C ~ 0x28
SVCall	構成可能	SVC 命令によるシステムサービスの呼び出し	0x2C
デバッグモニター	構成可能	CPU がフォールト中でないときのデバッグモニター	0x30
予約	-	-	0x34
PendSV	構成可能	保留可能なシステムサービスへの要求	0x38
SysTick	構成可能	システムタイマーからの通知	0x3C
外部割り込み	構成可能	外部割り込み端子や周辺機能(注)	0x40

注) 割り込みは、製品により要因が異なります。具体的な要因と番号については、「4.4 要因一覧」を参照してください。

1.2.1.3. 優先度の設定

(a) 優先度レベル

外部割り込みの優先度は、割り込み優先度レジスターで、それ以外の例外はシステムハンドラー優先度レジスターで該当する<PRI_n>に設定します。

<PRI_n>は、構成を変更することが可能になっており、優先度設定のためのビット数は製品により 3 ビット ~ 8 ビットのいずれかになります。このため、設定できる優先度の範囲も製品により異なります。

8 ビットの構成の場合、優先度は 0 ~ 255 のレベルを設定できます。最も高い優先度は"0"です。複数の要因を同じ優先度に設定した場合、番号の小さい例外の優先度が高くなります。

TMPM4V グループ(1)では、<PRI_n[7:0]>の上位 4 ビットを実装しています。優先度は 0 ~ 15 のレベルです。

(b) 優先度のグループ化

優先度をグループ化することもできます。アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスターの<PRIGROUP>を設定することで、<PRI_n>を横取り優先度とサブ優先度に分割することができます。

優先度はまず横取り優先度で判定され、横取り優先度が同じ場合サブ優先度で判定されます。サブ優先度も同じ場合は例外番号の小さいほうが優先度は高くなります。

表 1.2 に優先度のグループ化の設定についてまとめます。表中の横取り優先度数、サブ優先度数は、<PRI_n>が 8 ビット構成の場合の数です。

表 1.2 優先度のグループ化設定

<PRIGROUP[2:0]> の設定	<PRI_n[7:0]>		横取り優先度数	サブ優先度数
	横取り フィールド	サブ優先度 フィールド		
000	[7:1]	[0]	128	2
001	[7:2]	[1:0]	64	4
010	[7:3]	[2:0]	32	8
011	[7:4]	[3:0]	16	16
100	[7:5]	[4:0]	8	32
101	[7:6]	[5:0]	4	64
110	[7]	[6:0]	2	128
111	なし	[7:0]	1	256

注) <PRI_n>の構成が 8 ビットより小さい場合、下位ビットは"0"となります。例えば、4 ビット構成の場合、<PRI_n[7:4]>で優先度が設定され、<PRI_n[3:0]>は"0000"になります。

1.2.2. 例外の処理と割り込み処理ルーチンへの分岐(横取り)

例外により、実行中の処理を中断して割り込み処理ルーチンへ分岐する動作を"横取り"と呼びます。

1.2.2.1. レジスタの退避

例外を検出すると、CPUは8つのレジスタの内容を退避します。退避するレジスタと退避の順序は以下のとおりです。

- (a) プログラムカウンタ(PC)
- (b) プログラムステータスレジスタ(xPSR)
- (c) r0 ~ r3
- (d) r12
- (e) リンクレジスタ(LR)

レジスタの退避が終了すると、SPは8ワード分減らされます。レジスタ退避終了後のスタックの状態は以下のようになっています。




図 1.1 レジスタ退避終了後のスタック

1.2.2.2. 割り込み処理ルーチンのフェッチ

レジスタの退避と同時に CPU は割り込み処理ルーチンの命令フェッチを行います。各例外の割り込み処理ルーチンの先頭番地をベクターテーブルに準備しておきます。ベクターテーブルはリセット後、コード領域の 0x00000000 番地に置かれます。ベクターテーブルは、ベクターテーブルオフセットレジスタを設定することでコード空間または SRAM 空間の任意のアドレスに置くことができます。また、ベクターテーブルにはメインスタックの初期値を設定します。

1.2.2.3. 後着

割り込み処理ルーチンの実行前に、検出した例外よりも優先度の高い例外を検出した場合、CPU は優先度の高い例外の処理に移行します。これを後着と呼びます。後着の場合、CPU は新たに検出された例外の割り込み処理ルーチンのフェッチをあらためて行い、分岐しますが、再度レジスタの内容を退避することはありません。

1.2.2.4. ベクターテーブルの構成

ベクターテーブルの構成は以下のとおりです。

最初の4ワード(スタックの初期値、リセット、マスク不能割り込み、ハードフォールトの割り込み処理ルーチンアドレス)は必ず設定する必要があります。

その他の例外については、割り込み処理ルーチンのアドレスを必要に応じて準備します。

表 1.3 ベクターテーブルの構成

オフセット	例外	内容	備考
0x00	リセット	メインスタックの初期化	必須
0x04	リセット	割り込み処理ルーチンアドレス	必須
0x08	マスク不能割り込み	割り込み処理ルーチンアドレス	必須
0x0C	ハードフォールト	割り込み処理ルーチンアドレス	必須
0x10	メモリー管理	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x14	バスフォールト	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x18	用法フォールト	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x1C ~ 0x28	予約	-	-
0x2C	SVCall	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x30	デバッグモニター	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x34	予約	-	-
0x38	PendSV	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x3C	SysTick	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x40	外部割り込み	割り込み処理ルーチンアドレス	任意

1.2.3. 割り込み処理ルーチンの実行

割り込み処理ルーチンでは、発生した例外に応じて必要な処理を行います。割り込み処理ルーチンはユーザーが準備します。

割り込み処理ルーチンでは、通常の処理プログラムに戻ったときに再度同じ割り込みが発生しないよう、割り込み要求の取り下げなどの処理が必要になる場合があります。

割り込みについての詳細は「4 割り込み」の節で説明します。

割り込み処理ルーチンの実行中に現在処理中の例外よりも優先度の高い例外を検出した場合、CPUは現在実行中の割り込み処理ルーチンを中断し新たに検出された例外の処理を行います。

1.2.4. 例外からの復帰

1.2.4.1. 割り込み処理ルーチンからの復帰先

割り込み処理ルーチン終了時の状態により復帰先が決まります。

(a) テールチェイン

保留中の例外が存在し、中断されている例外処理がないかまたは中断されているどの例外よりも優先度が高い場合、保留中の例外の割り込み処理ルーチンへ復帰します。
このとき、スタックの退避と復帰は省略されます。この動作をテールチェインと呼びます。

(b) 処理が中断されている割り込み処理ルーチンへ復帰

保留中の例外がない場合、または存在しても処理が中断されている例外の優先度が高い場合、中断されている例外の割り込み処理ルーチンへ復帰します。

(c) 元のプログラムへ復帰

保留中の例外も処理が中断されている例外もない場合、元のプログラムへ復帰します。

1.2.4.2. 復帰処理

CPU は、割り込み処理ルーチンから復帰する際に以下の処理を行います。

(a) レジスタの復帰

退避していた 8 つのレジスタ(PC, xPSR, r0 ~ r3, r12, LR)を復帰し SP を調整します。

(b) 割り込み番号のロード

退避していた xPSR から現在有効な割り込み番号をロードします。この割り込み番号によって CPU はどの割り込みに復帰するかを制御します。

(c) SP の選択

例外(ハンドラーモード)へ復帰する場合、SP は SP_main です。スレッドモードへ復帰する場合、SP は SP_main または SP_process です。

2. リセット例外

リセット例外には、以下の要因があります。

リセットの要因を確認するためには、リセットフラグレジスター[RLMRSTFLGn]を参照してください。

- リセット端子によるリセット例外

リセット端子を"Low"にしたのち、"High"にすることによりリセット例外が発生します。

- POR によるリセット例外

POR によるリセット例外が発生する機能があります。POR の詳細はリファレンスマニュアルの「クロック制御と動作モード」を参照してください。

- OFD によるリセット例外

OFD によるリセット例外が発生する機能があります。OFD の詳細はリファレンスマニュアルの「周波数検知回路」を参照してください。

- SIWDT によるリセット例外

SIWDT にリセット例外が発生する機能があります。SIWDT の詳細はリファレンスマニュアルの「クロック選択式ウォッチドッグタイマー」を参照してください。

- LVD によるリセット例外

LVD にリセット例外が発生する機能があります。LVD の詳細はリファレンスマニュアルの「電圧検知回路」を参照してください。

- PORF によるリセット例外

PORF によりリセット例外が発生します。PORF の詳細はリファレンスマニュアル「クロック制御と動作モード」を参照してください。

- SAM によるリセット

SAM にリセット例外が発生する機能があります。また、Boot ステートおよび Lib ステートでは、マスク不能割り込みは SAM リセットになります。SAM の詳細はリファレンスマニュアルの「セキュアアクセスメモリー」を参照してください。

- <SYSRESETREQ>によるリセット例外

NVIC レジスターのアプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスターの<SYSRESETREQ> をセットすることで、リセット例外が発生させることができます。

- LOCKUP によるリセット例外

回復不能な例外が発生すると Cortex-M4(FPU 機能搭載)プロセッサは LOCKUP 信号を出力し、リセット例外が発生します。LOCKUP の詳細は「Arm Cortex-M4 プロセッサテクニカルリファレンスマニュアル」を参照してください。

3. SysTick

SysTick は、CPU の持つシステムタイマーを使用した割り込み機能です。

SysTick リロード値レジスターに値を設定し、SysTick 制御およびステータスレジスターで機能をイネーブルにすると、SysTick リロード値レジスターに設定された値がカウンタへリロードされカウントダウンを開始します。カウンタが"0"になると SysTick 例外が発生します。また、例外を保留しフラグでタイマーが"0"になったことを確認することもできます。

4. 割り込み

この節では、割り込み要求の伝わる経路、要因、必要な設定について説明します。

4.1. マスク不能割り込み(NMI)

マスク不能割り込みには、以下の要因があります。

- SIWDT によるマスク不能割り込み

SIWDT にマスク不能割り込みを発生する機能があります。
SIWDT の詳細はリファレンスマニュアルの「クロック選択式ウォッチドッグタイマー」を参照してください。

- LVD によるマスク不能割り込み

LVD にマスク不能割り込みを発生する機能があります。
LVD の詳細はリファレンスマニュアルの「電圧検知回路」を参照してください。

SAM が有効な場合、Boot ステートおよび Lib ステートではマスク不能割り込みは SAM リセットになります。SAM の詳細はリファレンスマニュアルの「セキュアアクセスメモリー」を参照してください。

4.2. マスク可能割り込み

マスク可能割り込みの要因については、「4.4 要因一覧」の割り込み制御レジスターA、割り込み制御レジスターB を参照してください。

4.3. 割り込み要求

割り込みは、割り込み要因ごとに割り込み要求信号により CPU へ通知されます。CPU は、優先順位付けを行い、最も優先度の高い割り込みを発生します。

4.3.1. 経路

割り込みは、低消費電力モードからの解除にも使用可能で要因により経路が異なります。

図 4.1 に割り込み伝達経路を表 4.1 に割り込み伝達経路の説明を示します。

- IDLE、STOP1、STOP2 モードを解除可能な割り込み

IDLE、STOP1、STOP2 モードを解除可能な割り込みは、INTIF を経由し INTIF 内の割り込み制御レジスターA で制御され CPU へ通知されます。(経路①②③)

- IDLE、STOP1 モードを解除可能な割り込み

IDLE、STOP1 モードを解除可能な割り込みは、INTIF を経由し INTIF 内の割り込み制御レジスターB で制御され CPU へ通知されます。(経路④⑤⑥)

- IDLE モードを解除可能な割り込み

IDLE モードを解除可能な割り込みの一部の要因は INTIF を経由(経路⑦)し割り込み制御レジスターB で制御されますが、その他の要因は INTIF を経由せず(経路⑧)直接 CPU へ通知されます。

低消費電力モード解除に関わらず INTIF を経由した割り込み要因を使用する場合は、割り込み制御レジスターA または B の設定が必要です。

低消費電力モード解除要因の詳細については、リファレンスマニュアル「クロック制御と動作モード」の「低消費電力モードの解除ソース」の章を参照してください。




表 4.1 割り込み伝達経路の説明

経路	割り込み番号	割り込み要求	経路説明
①	-	LVD 割り込み	マスク不能割り込みです。 INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスタA(<i>[IANIC00]</i>)で割り込み解除設定をします。
②	0 ~ 20	外部割り込み(00 ~ 20)	ポートの割り込み要求が INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 要因ごとに割り込み制御レジスタA(<i>[IAlMCxx]</i>)で割り込み検知レベルの選択、割り込み解除、割り込み要求の許可/禁止を設定します。
③	-	-	INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスタA(<i>[IAlMCxx]</i>)で割り込み解除、割り込み要求の許可/禁止を設定します。
④	-	SIWDT 割り込み	マスク不能割り込みです。 INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスタB(<i>[IBNIC00]</i>)で割り込み解除設定をします。
⑤	-	-	ポートの割り込み要求が INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 要因ごとに割り込み制御レジスタB(<i>[IBIMCxxx]</i>)で割り込み検知レベルの選択、割り込み解除、割り込み要求の許可/禁止を設定します。
⑥	-	-	INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスタB(<i>[IBIMCxxx]</i>)で割り込みの許可/禁止を設定します。
⑦	21 ~ 31	DMAC 転送終了割り込み(ch0 ~ 18、ch20 ~ 31) T32A ch0 ~ 4 タイマーA キャプチャー0 割り込み T32A ch0 ~ 4 タイマーA キャプチャー1 割り込み T32A ch0 ~ 4 タイマーC キャプチャー0 割り込み T32A ch0 ~ 4 タイマーB キャプチャー0 割り込み T32A ch0 ~ 4 タイマーB キャプチャー1 割り込み T32A ch0 ~ 4 タイマーC 毎カウント割り込み	INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 要因ごとに割り込み制御レジスタB(<i>[IBIMCxxx]</i>)で割り込み解除設定をします。

4.3.2. 割り込み要求の発生

割り込み要求は、割り込み要求に割り当てられた外部割り込み端子、周辺機能、割り込み要因に割り当てられた NVIC レジスタの割り込み保留セットレジスタの設定により発生します。

- 外部割り込み端子からの割り込み

外部割り込み端子を使用する場合、ポートの制御レジスタで端子を割り込み機能に設定します。

- 周辺機能の割り込み

周辺機能の割り込みを使用する場合、使用する周辺機能で割り込み要求が発生されるよう設定する必要があります。

設定の詳細については各リファレンスマニュアルを参照ください。

- 割り込み要求の強制的な発生

NVIC の割り込み保留セットレジスタの該当するビットをセットすることで、割り込み要求を強制的に発生させることができます。

CPU は、割り込み要求の"High"レベルを割り込みとして認識します。

4.3.3. 割り込み要求のモニター

INTIF には、割り込みモニターフラグを備えています。フラグをモニターすることで割り込み要求が発生していることが分かります。複数の割り込み要求を 1 つの割り込み要因で受けている場合、割り込みモニターフラグレジスターで割り込み要求を判断することができます。詳細は、「4.4 要因一覧」を参照してください。

4.3.4. 割り込み要因の伝達

割り込み制御レジスターを経由しない割り込み要求は、直接 CPU に接続されます。低消費電力モードの解除要因として使用できる割り込みなど、INTIF を経由して CPU に接続される割り込みは、INTIF の割り込み制御レジスターの設定が必要です。割り込みを低消費電力モードの解除要因として使用する場合は"High"レベルが CPU に伝達されます。INTIF で割り込み検知レベル、割り込み許可/禁止の設定をしてください。なお、外部割り込みについては次項の注意事項に留意してください。

4.3.5. 外部割り込み端子を使用する際の注意

外部割り込みを使用する際には、予期しない割り込みが発生しないよう以下の点に留意してください。

外部割り込み端子からの入力信号は、入力ディセーブル($[PxIE] < PxmlE > = 0$)の場合"Low"となります。割り込み制御レジスター $[IIMCxx] < INTMODE >$ を"Low"としていた場合、入力ディセーブルの状態でも外部割り込み端子が"Low"と認識されその状態で割り込みを有効にするとそのまま CPU に伝わり割り込みが発生します。

割り込み端子入力を"High"レベルとして入力イネーブルにし、その後 CPU で割り込み許可設定を行ってください。

4.4. 要因一覧

4.4.1. 要因一覧と製品別割り当て

マスク不能割り込み(NMI)の割り込み要因を「表 4.2 割り込み要因一覧 (マスク不能割り込み)」に示します。マスク不能割り込み(NMI)の要因解除の設定を割り込み制御レジスターA と割り込み制御レジスターBで行います。

表 4.2 割り込み要因一覧 (マスク不能割り込み)

M4V4	M4V2	M4V1	割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御 レジスター	割り込みモニター フラグレジスター
○	○	○	NMI 割り込み	INTLVD	LVD 割り込み	[IANIC00]	[IMNFLGNMI] <INT000FLG>
○	○	○		INTWDT0	SIWDT 割り込み	[IBNIC00]	[IMNFLGNMI] <INT016FLG>

割り込み制御レジスターA の割り込み要因一覧を表 4.3 に示します。これら割り込み要因は、低消費電力モード解除要因とすることができます。低消費電力モード解除検出の各種設定、割り込み許可/禁止を割り込み制御レジスターA で行います。

表 4.3 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターA)

M4V4	M4V2	M4V1	割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターフラグレジスター
○	○	○	0	INT00	外部割り込み 00	[IAIMC00]	[IMNFLG1] <INT032FLG>
○	○	○	1	INT01	外部割り込み 01	[IAIMC01]	[IMNFLG1] <INT033FLG>
○	○	○	2	INT02	外部割り込み 02	[IAIMC02]	[IMNFLG1] <INT034FLG>
○	○	○	3	INT03	外部割り込み 03	[IAIMC03]	[IMNFLG1] <INT035FLG>
○	○	○	4	INT04	外部割り込み 04	[IAIMC04]	[IMNFLG1] <INT036FLG>
○	○	○	5	INT05	外部割り込み 05	[IAIMC05]	[IMNFLG1] <INT037FLG>
○	○	○	6	INT06	外部割り込み 06	[IAIMC06]	[IMNFLG1] <INT038FLG>
○	○	○	7	INT07	外部割り込み 07	[IAIMC07]	[IMNFLG1] <INT039FLG>
○	○	○	8	INT08	外部割り込み 08	[IAIMC08]	[IMNFLG1] <INT040FLG>
○	○	-	9	INT09	外部割り込み 09	[IAIMC09]	[IMNFLG1] <INT041FLG>
○	○	-	10	INT10	外部割り込み 10	[IAIMC10]	[IMNFLG1] <INT042FLG>
○	○	-	11	INT11	外部割り込み 11	[IAIMC11]	[IMNFLG1] <INT043FLG>
○	○	-	12	INT12	外部割り込み 12	[IAIMC12]	[IMNFLG1] <INT044FLG>
○	-	-	13	INT13	外部割り込み 13	[IAIMC13]	[IMNFLG1] <INT045FLG>
○	-	-	14	INT14	外部割り込み 14	[IAIMC14]	[IMNFLG1] <INT046FLG>
○	-	-	15	INT15	外部割り込み 15	[IAIMC15]	[IMNFLG1] <INT047FLG>
○	-	-	16	INT16	外部割り込み 16	[IAIMC16]	[IMNFLG1] <INT048FLG>
○	-	-	17	INT17	外部割り込み 17	[IAIMC17]	[IMNFLG1] <INT049FLG>
○	-	-	18	INT18	外部割り込み 18	[IAIMC18]	[IMNFLG1] <INT050FLG>
○	-	-	19	INT19	外部割り込み 19	[IAIMC19]	[IMNFLG1] <INT051FLG>
○	-	-	20	INT20	外部割り込み 20	[IAIMC20]	[IMNFLG1] <INT052FLG>

割り込み制御レジスタBの要因一覧を表 4.4 に示します。一部の割り込みは、割り込み許可/禁止の設定を割り込み制御レジスタBで行います。

表 4.4 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスタB)

M4V4	M4V2	M4V1	割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスタ	割り込みモニターフラグレジスタ
○	○	○	21	INTT32A00ACCAP (注)	T32A ch0 タイマーA キャプチャ0 割り込み	[IBIMC000]	[IMNFLG3] <INT096FLG>
○	○	○			T32A ch0 タイマーA キャプチャ1 割り込み	[IBIMC001]	[IMNFLG3] <INT097FLG>
○	○	○			T32A ch0 タイマーC キャプチャ0 割り込み	[IBIMC002]	[IMNFLG3] <INT098FLG>
○	○	○	22	INTT32A00BCAP (注)	T32A ch0 タイマーB キャプチャ0 割り込み	[IBIMC003]	[IMNFLG3] <INT099FLG>
○	○	○			T32A ch0 タイマーB キャプチャ1 割り込み	[IBIMC004]	[IMNFLG3] <INT100FLG>
○	○	○			T32A ch0 タイマーC 毎カウント割り込み	[IBIMC005]	[IMNFLG3] <INT101FLG>
○	○	○	23	INTT32A01ACCAP (注)	T32A ch1 タイマーA キャプチャ0 割り込み	[IBIMC006]	[IMNFLG3] <INT102FLG>
○	○	○			T32A ch1 タイマーA キャプチャ1 割り込み	[IBIMC007]	[IMNFLG3] <INT103FLG>
○	○	○			T32A ch1 タイマーC キャプチャ0 割り込み	[IBIMC008]	[IMNFLG3] <INT104FLG>
○	○	○	24	INTT32A01BCAP (注)	T32A ch1 タイマーB キャプチャ0 割り込み	[IBIMC009]	[IMNFLG3] <INT105FLG>
○	○	○			T32A ch1 タイマーB キャプチャ1 割り込み	[IBIMC010]	[IMNFLG3] <INT106FLG>
○	○	○			T32A ch1 タイマーC 毎カウント割り込み	[IBIMC011]	[IMNFLG3] <INT107FLG>
○	○	○	25	INTT32A02ACCAP (注)	T32A ch2 タイマーA キャプチャ0 割り込み	[IBIMC012]	[IMNFLG3] <INT108FLG>
○	○	○			T32A ch2 タイマーA キャプチャ1 割り込み	[IBIMC013]	[IMNFLG3] <INT109FLG>
○	○	○			T32A ch2 タイマーC キャプチャ0 割り込み	[IBIMC014]	[IMNFLG3] <INT110FLG>
○	○	○	26	INTT32A02BCAP (注)	T32A ch2 タイマーB キャプチャ0 割り込み	[IBIMC015]	[IMNFLG3] <INT111FLG>
○	○	○			T32A ch2 タイマーB キャプチャ1 割り込み	[IBIMC016]	[IMNFLG3] <INT112FLG>
○	○	○			T32A ch2 タイマーC 毎カウント割り込み	[IBIMC017]	[IMNFLG3] <INT113FLG>
○	○	○	27	INTT32A03ACCAP (注)	T32A ch3 タイマーA キャプチャ0 割り込み	[IBIMC018]	[IMNFLG3] <INT114FLG>
○	○	○			T32A ch3 タイマーA キャプチャ1 割り込み	[IBIMC019]	[IMNFLG3] <INT115FLG>
○	○	○			T32A ch3 タイマーC キャプチャ0 割り込み	[IBIMC020]	[IMNFLG3] <INT116FLG>
○	○	○	28	INTT32A03BCAP (注)	T32A ch3 タイマーB キャプチャ0 割り込み	[IBIMC021]	[IMNFLG3] <INT117FLG>
○	○	○			T32A ch3 タイマーB キャプチャ1 割り込み	[IBIMC022]	[IMNFLG3] <INT118FLG>
○	○	○			T32A ch3 タイマーC 毎カウント割り込み	[IBIMC023]	[IMNFLG3] <INT119FLG>
○	○	○	29	INTT32A04ACCAP (注)	T32A ch4 タイマーA キャプチャ0 割り込み	[IBIMC024]	[IMNFLG3] <INT120FLG>
○	○	○			T32A ch4 タイマーA キャプチャ1 割り込み	[IBIMC025]	[IMNFLG3] <INT121FLG>
○	○	○			T32A ch4 タイマーC キャプチャ0 割り込み	[IBIMC026]	[IMNFLG3] <INT122FLG>

M4V4	M4V2	M4V1	割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターフラグレジスター
○	○	○	30	INTT32A04BCAP (注)	T32A ch4 タイマー-B キャプチャー0 割り込み	[IBIMC027]	[IMNFLG3] <INT123FLG>
○	○	○			T32A ch4 タイマー-B キャプチャー1 割り込み	[IBIMC028]	[IMNFLG3] <INT124FLG>
○	○	○			T32A ch4 タイマー-C 毎カウント割り込み	[IBIMC029]	[IMNFLG3] <INT125FLG>
○	○	○	31	INTDMAATC(注)	DMAC unit A 転送終了割り込み (ch0 ~ 18、ch20 ~ 31)	[IBIMC030] ~ [IBIMC048]、 [IBIMC050] ~ [IBIMC061]	[IMNFLG3] <INT126FLG>、 <INT127FLG>、 [IMNFLG4] <INT128FLG> ~ <INT144FLG>、 <INT146FLG> ~ <INT157FLG>
-	-	-	32	Reserved			
-	-	-	33	Reserved			
○	○	○	34	INTEMG0	A-PMD2 ch0 EMG 割り込み		
○	○	○	35	INTOVV0	A-PMD2 ch0 OVV 割り込み		
○	○	○	36	INTPWM0	A-PMD2 ch0 PWM 割り込み		
-	-	-	37	Reserved			
-	-	-	38	Reserved			
-	-	-	39	Reserved			
-	-	-	40	Reserved			
-	-	-	41	Reserved			
-	-	-	42	Reserved			
-	-	-	43	Reserved			
-	-	-	44	Reserved			
○	○	○	45	INTADAPDA	ADC unit A PMDトリガー割り込み A		
○	○	○	46	INTADAPDB	ADC unit A PMDトリガー割り込み B		
○	○	○	47	INTADACP0	ADC unit A 監視機能 0 割り込み		
○	○	○	48	INTADACP1	ADC unit A 監視機能 1 割り込み		
○	○	○	49	INTADATRG	ADC unit A 汎用トリガー割り込み		
○	○	○	50	INTADASGL	ADC unit A 単独変換割り込み		
○	○	○	51	INTADACNT	ADC unit A 連続変換割り込み		
-	-	-	52	Reserved			
-	-	-	53	Reserved			
-	-	-	54	Reserved			
-	-	-	55	Reserved			
-	-	-	56	Reserved			
-	-	-	57	Reserved			
-	-	-	58	Reserved			
○	-	-	59	INTT0RX	TSPI ch0 受信割り込み		
○	-	-	60	INTT0TX	TSPI ch0 送信割り込み		
○	-	-	61	INTT0ERR	TSPI ch0 エラー割り込み		
○	○	○	62	INTT1RX	TSPI ch1 受信割り込み		
○	○	○	63	INTT1TX	TSPI ch1 送信割り込み		
○	○	○	64	INTT1ERR	TSPI ch1 エラー割り込み		
○	○	○	65	INTT2RX	TSPI ch2 受信割り込み		
○	○	○	66	INTT2TX	TSPI ch2 送信割り込み		

M4V4	M4V2	M4V1	割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターフラグレジスター
○	○	○	67	INTT2ERR	TSPI ch2 エラー割り込み		
○	○	○	68	INTUART0RX	UART ch0 受信割り込み		
○	○	○	69	INTUART0TX	UART ch0 送信割り込み		
○	○	○	70	INTUART0ERR	UART ch0 エラー割り込み		
○	○	○	71	INTUART1RX	UART ch1 受信割り込み		
○	○	○	72	INTUART1TX	UART ch1 送信割り込み		
○	○	○	73	INTUART1ERR	UART ch1 エラー割り込み		
○	○	○	74	INTUART2RX	UART ch2 受信割り込み		
○	○	○	75	INTUART2TX	UART ch2 送信割り込み		
○	○	○	76	INTUART2ERR	UART ch2 エラー割り込み		
○	○	○	77	INTUART3RX	UART ch3 受信割り込み		
○	○	○	78	INTUART3TX	UART ch3 送信割り込み		
○	○	○	79	INTUART3ERR	UART ch3 エラー割り込み		
○	-	-	80	INTUART4RX	UART ch4 受信割り込み		
○	-	-	81	INTUART4TX	UART ch4 送信割り込み		
○	-	-	82	INTUART4ERR	UART ch4 エラー割り込み		
○	○	-	83	INTUART5RX	UART ch5 受信割り込み		
○	○	-	84	INTUART5TX	UART ch5 送信割り込み		
○	○	-	85	INTUART5ERR	UART ch5 エラー割り込み		
○	○	○	86	INTSMIO	SMIF ch0 割り込み		
○	○	○	87	INTI2C0BF	EI2C ch0 受信バッファフル割り込み		
○	○	○	88	INTI2C0AL	EI2C ch0 送信バッファエンプティ割り込み		
○	○	○	89	INTI2C0	EI2C ch0 ステータス割り込み		
○	○	-	90	INTI2C1BF	EI2C ch1 受信バッファフル割り込み		
○	○	-	91	INTI2C1AL	EI2C ch1 送信バッファエンプティ割り込み		
○	○	-	92	INTI2C1	EI2C ch1 ステータス割り込み		
○	○	○	93	INTT32A00AC (注)	T32A ch0 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch0 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○	94	INTT32A00B (注)	T32A ch0 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch0 タイマーC キャプチャー1 割り込み		
○	○	○	95	INTT32A01AC (注)	T32A ch1 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch1 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○	96	INTT32A01B (注)	T32A ch1 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch1 タイマーC キャプチャー1 割り込み		
○	○	○	97	INTT32A02AC (注)	T32A ch2 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch2 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○	98	INTT32A02B (注)	T32A ch2 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch2 タイマーC キャプチャー1 割り込み		
○	○	○	99	INTT32A03AC (注)	T32A ch3 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		

M4V4	M4V2	M4V1	割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御 レジスター	割り込みモニター フラグレジスター
○	○	○			T32A ch3 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○	100	INTT32A03B (注)	T32A ch3 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch3 タイマーC キャプチャー1 割り込み		
○	○	○	101	INTT32A04AC (注)	T32A ch4 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch4 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○	102	INTT32A04B (注)	T32A ch4 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み		
○	○	○			T32A ch4 タイマーC キャプチャー1 割り込み		
○	○	○	103	INTPARI	RAMP RAM パリティエラー割り込み		
○	○	○	104	INTDMAERR	DMAC unit A 転送エラー割り込み		
○	○	○	105	INTFLCRDY	Flash Ready 割り込み		

○: 対応、-: 非対応

注) 「4.4.2. 結合割り込みについて」を参照してください。

4.4.2. 結合割り込みについて

TPPM4V グループ(1)で結合している割り込みの詳細は下記のとおりです。

表 4.5 結合割り込み一覧 (1/3)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターフラグレジスター
21	INTT32A00ACCAP	INTT32A00ACAP0 (T32A ch0 タイマーA キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC000]	[IMNFLG3] <INT096FLG>
		INTT32A00ACAP1 (T32A ch0 タイマーA キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC001]	[IMNFLG3] <INT097FLG>
		INTT32A00CCAP0 (T32A ch0 タイマーC キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC002]	[IMNFLG3] <INT098FLG>
22	INTT32A00BCAP	INTT32A00BCAP0 (T32A ch0 タイマーB キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC003]	[IMNFLG3] <INT099FLG>
		INTT32A00BCAP1 (T32A ch0 タイマーB キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC004]	[IMNFLG3] <INT100FLG>
		INTT32A00EVRYC (T32A ch0 タイマーC 毎カウント割り込み)	[IBIMC005]	[IMNFLG3] <INT101FLG>
23	INTT32A01ACCAP	INTT32A01ACAP0 (T32A ch1 タイマーA キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC006]	[IMNFLG3] <INT102FLG>
		INTT32A01ACAP1 (T32A ch1 タイマーA キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC007]	[IMNFLG3] <INT103FLG>
		INTT32A01CCAP0 (T32A ch1 タイマーC キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC008]	[IMNFLG3] <INT104FLG>
24	INTT32A01BCAP	INTT32A01BCAP0 (T32A ch1 タイマーB キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC009]	[IMNFLG3] <INT105FLG>
		INTT32A01BCAP1 (T32A ch1 タイマーB キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC010]	[IMNFLG3] <INT106FLG>
		INTT32A01EVRYC (T32A ch1 タイマーC 毎カウント割り込み)	[IBIMC011]	[IMNFLG3] <INT107FLG>
25	INTT32A02ACCAP	INTT32A02ACAP0 (T32A ch2 タイマーA キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC012]	[IMNFLG3] <INT108FLG>
		INTT32A02ACAP1 (T32A ch2 タイマーA キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC013]	[IMNFLG3] <INT109FLG>
		INTT32A02CCAP0 (T32A ch2 タイマーC キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC014]	[IMNFLG3] <INT110FLG>
26	INTT32A02BCAP	INTT32A02BCAP0 (T32A ch2 タイマーB キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC015]	[IMNFLG3] <INT111FLG>
		INTT32A02BCAP1 (T32A ch2 タイマーB キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC016]	[IMNFLG3] <INT112FLG>
		INTT32A02EVRYC (T32A ch2 タイマーC 毎カウント割り込み)	[IBIMC017]	[IMNFLG3] <INT113FLG>

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターフラグレジスター
27	INTT32A03ACCAP	INTT32A03ACAP0 (T32A ch3 タイマーA キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC018]	[IMNFLG3] <INT114FLG>
		INTT32A03ACAP1 (T32A ch3 タイマーA キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC019]	[IMNFLG3] <INT115FLG>
		INTT32A03CCAP0 (T32A ch3 タイマーC キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC020]	[IMNFLG3] <INT116FLG>
28	INTT32A03BCAP	INTT32A03BCAP0 (T32A ch3 タイマーB キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC021]	[IMNFLG3] <INT117FLG>
		INTT32A03BCAP1 (T32A ch3 タイマーB キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC022]	[IMNFLG3] <INT118FLG>
		INTT32A03EVRYC (T32A ch3 タイマーC 毎カウント割り込み)	[IBIMC023]	[IMNFLG3] <INT119FLG>
29	INTT32A04ACCAP	INTT32A04ACAP0 (T32A ch4 タイマーA キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC024]	[IMNFLG3] <INT120FLG>
		INTT32A04ACAP1 (T32A ch4 タイマーA キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC025]	[IMNFLG3] <INT121FLG>
		INTT32A04CCAP0 (T32A ch4 タイマーC キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC026]	[IMNFLG3] <INT122FLG>
30	INTT32A04BCAP	INTT32A04BCAP0 (T32A ch4 タイマーB キャプチャー0 割り込み)	[IBIMC027]	[IMNFLG3] <INT123FLG>
		INTT32A04BCAP1 (T32A ch4 タイマーB キャプチャー1 割り込み)	[IBIMC028]	[IMNFLG3] <INT124FLG>
		INTT32A04EVRYC (T32A ch4 タイマーC 毎カウント割り込み)	[IBIMC029]	[IMNFLG3] <INT125FLG>

表 4.6 結合割り込み一覧 (2/3)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターフラグレジスター
93	INTT32A00AC	INTT32A00A (T32A ch0 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A00C (T32A ch0 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み)		
94	INTT32A00B	INTT32A00B (T32A ch0 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A00CCAP1 (T32A ch0 タイマーC キャプチャー1 割り込み)		
95	INTT32A01AC	INTT32A01A (T32A ch1 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A01C (T32A ch1 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み)		
96	INTT32A01B	INTT32A01B (T32A ch1 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A01CCAP1 (T32A ch1 タイマーC キャプチャー1 割り込み)		

97	INTT32A02AC	INTT32A02A (T32A ch2 タイマーA 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A02C (T32A ch2 タイマーC 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
98	INTT32A02B	INTT32A02B (T32A ch2 タイマーB 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A02CCAP1 (T32A ch2 タイマーC キャプチャー1 割り込み)		
99	INTT32A03AC	INTT32A03A (T32A ch0 タイマーA 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A03C (T32A ch0 タイマーC 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
100	INTT32A03B	INTT32A03B (T32A ch0 タイマーB 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A03CCAP1 (T32A ch0 タイマーC キャプチャー1 割り込み)		
101	INTT32A04AC	INTT32A04A (T32A ch4 タイマーA 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A04C (T32A ch4 タイマーC 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
102	INTT32A04B	INTT32A04B (T32A ch4 タイマーB 一致、オーバーフロー、 アンダーフロー割り込み)		
		INTT32A04CCAP1 (T32A ch4 タイマーC キャプチャー1 割り込み)		

表 4.7 結合割り込み一覧 (3/3)

割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御 レジスター	割り込みモニター フラグレジスター
31	INTDMAATC	DMAC unit A 転送終了割り込み ch0	[IBIMC030]	[IMNFLG3] <INT126FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch1	[IBIMC031]	[IMNFLG3] <INT127FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch2	[IBIMC032]	[IMNFLG4] <INT128FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch3	[IBIMC033]	[IMNFLG4] <INT129FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch4	[IBIMC034]	[IMNFLG4] <INT130FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch5	[IBIMC035]	[IMNFLG4] <INT131FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch6	[IBIMC036]	[IMNFLG4] <INT132FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch7	[IBIMC037]	[IMNFLG4] <INT133FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch8	[IBIMC038]	[IMNFLG4] <INT134FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch9	[IBIMC039]	[IMNFLG4] <INT135FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch10	[IBIMC040]	[IMNFLG4] <INT136FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch11	[IBIMC041]	[IMNFLG4] <INT137FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch12	[IBIMC042]	[IMNFLG4] <INT138FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch13	[IBIMC043]	[IMNFLG4] <INT139FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch14	[IBIMC044]	[IMNFLG4] <INT140FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch15	[IBIMC045]	[IMNFLG4] <INT141FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch16	[IBIMC046]	[IMNFLG4] <INT142FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch17	[IBIMC047]	[IMNFLG4] <INT143FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch18	[IBIMC048]	[IMNFLG4] <INT144FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch19	-	-
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch20	[IBIMC050]	[IMNFLG4] <INT146FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch21	[IBIMC051]	[IMNFLG4] <INT147FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch22	[IBIMC052]	[IMNFLG4] <INT148FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch23	[IBIMC053]	[IMNFLG4] <INT149FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch24	[IBIMC054]	[IMNFLG4] <INT150FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch25	[IBIMC055]	[IMNFLG4] <INT151FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch26	[IBIMC056]	[IMNFLG4] <INT152FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch27	[IBIMC057]	[IMNFLG4] <INT153FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch28	[IBIMC058]	[IMNFLG4] <INT154FLG>

割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御 レジスタ-	割り込みモニター フラグレジスタ-
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch29	[IBIMC059]	[IMNFLG4] <INT155FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch30	[IBIMC060]	[IMNFLG4] <INT156FLG>
		DMAC unit A 転送終了割り込み ch31	[IBIMC061]	[IMNFLG4] <INT157FLG>

4.5. 割り込み検知レベル

INTIF を経由して割り込みを使用するときは、割り込み制御レジスターA または B で割り込み検知レベル("Low"レベル/"High"レベル/立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ)を選択できます。検出された割り込みは、"High"レベル信号で CPU に出力されます。

各種周辺機能から CPU へ直接割り込み信号が伝わるものは、割り込み要求として"High"パルスを CPU に出力します。

CPU は割り込み信号の"High"を割り込み要因とみなします。

4.5.1. 低消費電力モード解除時の注意

STOP1/2 モードからの解除設定には、下記 2 つの設定が必要です。

- 割り込み制御レジスター(*[IAIMCxx]*、*[IBIMCxxx]*)の設定
 - － 割り込み検知レベル
 - － 割り込み検出許可/禁止
- NVIC 割り込みイネーブルセットレジスターの設定(STOP1 モード時のみ)
 - － 許可設定

STOP1 モードから NORMAL モードに復帰する動作は高速クロック発振後、割り込みサービスルーチンに分岐することで停止している命令が再開されます。また、STOP2 モードから NORMAL モードへ復帰する動作は電源遮断ブロックに対して電源を投入し、リセットシーケンスから再開されます。

4.6. 処理手順

4.6.1. 処理の流れ

割り込みの処理の流れを以下に示します。
以下の説明で、ハードウェアによる処理とソフトウェアによる処理を示しています。



4.6.2. 準備

割り込みの準備を行うときには、設定途中で不要な割り込みの発生を防ぐために設定の順番に注意が必要です。

割り込みの使用開始、または設定変更のときの基本的な順序は、まず、CPUで割り込みを禁止し、次に割り込み経路でCPUから遠いところから設定を行い、最後にCPUで割り込みを許可します。

INTIFの設定を行うときには、条件の設定を行った後、不要な割り込みが発生しないようINTIF内部の割り込み情報をクリアしてから割り込み許可の設定を行います。

以下に設定の手順と、手順ごとの具体的な設定方法を示します。

- (a) CPU 割り込み禁止
- (b) CPU の割り込み設定
- (c) 要因の準備(1) (外部割り込み端子)
- (d) 要因の準備(2) (周辺機能からの割り込み)
- (e) 要因の準備(3) (割り込み保留セットレジスター)
- (f) INTIF の設定
- (g) CPU 割り込み許可

(a) CPU 割り込み禁止

CPUを割り込み禁止状態にするには、**[PRIMASK]**レジスターに"1"をセットします。これにより、マスク不能割り込みとハードフォールト例外以外の全ての割り込みと例外がマスクされます。このレジスターをセットするためには"MSR"命令を使用します。

割り込みマスクレジスター		
[PRIMASK]	←	"1"(割り込み禁止)

注 1) **[PRIMASK]**レジスターは、ユーザー・アクセス・レベルではセットできません。

注 2) **[PRIMASK]**レジスターに"1"がセットされているとき、フォールトが発生するとハードフォールトとして扱われます。

(b) CPU 割り込み設定

NVIC レジスターの割り込み優先度レジスターで<PRI_n>に優先度の設定を行います。

このレジスターは、8ビットごとに各割り込み要因に割り当てられていますが、製品ごとに構成するビット数が異なります。8ビットの構成の場合「0」から「255」までの優先度を設定することができます。最も高い優先度は「0」です。複数の要因を同じ優先度に設定した場合、番号の小さい割り込みの優先度が高くなります。

グループ優先度を設定する場合にはアプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスターの<PRIGROUP>も設定します。

NVIC レジスター		
<PRI_n>	←	「優先度」
<PRIGROUP>	←	「グループ優先度」(必要に応じて設定してください)

注) 「n」は該当する例外/割り込みの番号を示します。本製品では割り込み優先度レジスターの優先度設定領域は4ビットの構成になっています。

(c) 要因の準備(1) (外部割り込み端子)

外部割り込み端子を使用する場合、該当する端子のポートの設定を行います。機能端子として使用するため、該当するポートを入力として使用するために $[PxIE]/<PxmlE>$ を "1" に設定します。

ポートレジスター		
$[PxIE]/<PxmlE>$	←	"1"

注) 「x」は該当ポート番号、「m」は該当ビットのファンクションレジスター番号を示します。割り込みの設定を行う際に、未使用の割り込みをイネーブルにしないようご注意ください。また、「4.3.5 外部割り込み端子を使用する際の注意」の記載事項に注意してください。

(d) 要因の準備(2) (周辺機能からの割り込み)

周辺機能からの割り込みを使用する場合、設定方法は周辺機能によって異なります。各周辺機能のリファレンスマニュアルをご覧ください。

(e) 要因の準備(3) (割り込み保留セットレジスター)

割り込み保留セットレジスターで割り込みを発生する場合、該当するビットに "1" をセットします。

NVIC レジスター		
$<SETPEND>$	←	"1"

注) $<SETPEND>$ は該当ビットを示します。

(f) INTIF の設定

INTIF を経由する割り込みは、割り込み制御レジスターで割り込み許可の設定を行います。

$[IANIC00]$ 、 $[IBNIC00]$ 、 $[IAIMCxx]$ 、 $[IBIMCxxx]$ レジスターは割り込み要求ごとの設定レジスターです。割り込み許可の前に、割り込み検出ロジックで不要な割り込み発生を防止するため割り込み要求のクリアを行います。

割り込み制御レジスターの詳細は、以下を参照してください。

割り込み制御レジスター		
$[IAIMCxx]/<INTMODE>$ $[IBIMCxxx]/<INTMODE>$	1	使用する割り込み要求に対応する値 (割り込み検知レベルのある割り込みのみ)
$[IANIC00]/<INTNCLR>$ $[IBNIC00]/<INTPCLR>$ $[IAIMCxx]/<INTPCLR><INTNCLR>$ $[IBIMCxxx]/<INTPCLR><INTNCLR>$	←	使用する割り込みの要求クリア
$[IAIMCxx]/<INTEN>$ $[IBIMCxxx]/<INTEN>$	←	"1" (割り込み検出許可)

注) 「xx」、「xxx」は割り込み要求固有の番号を示します。

(g) CPU 割り込み許可

CPU の割り込み許可の設定をします。

割り込み保留クリアレジスターで保留状態の割り込みをクリアし、割り込みイネーブルセットレジスターで割り込みを許可します。これらのレジスターは 1 ビットずつ各割り込みに割り当てられています。

割り込み保留クリアレジスターの該当する割り込みのビットに"1"を書くことで保留されている要因をクリアすることができ、割り込みイネーブルセットレジスターの該当する割り込みのビットに"1"を書くことで割り込みを許可することができます。

ただし、割り込み保留セットレジスターの設定で割り込みを発生する場合、割り込み保留クリアを行うと割り込みそのものが失われるため、この操作は不要です。

最後に、**[PRIMASK]**レジスターを"0"にクリアします。

NVIC レジスター		
<CLRPEND>	←	"1"
<SETENA>	←	"1"
割り込みマスクレジスター		
[PRIMASK]	←	"0"

注 1) <CLRPEND>、<SETENA>は該当ビットを示します。

注 2) **[PRIMASK]**レジスターは、ユーザー・アクセス・レベルではセットできません。

4.6.3. 検出(INTIF)

INTIF で検出した割り込みは、INTIF から"High"レベルで CPU に伝えられます。

INTIF は割り込み検知レベル選択ロジック、割り込み検出ロジック、割り込み禁止/許可の機能があり、割り込み制御レジスターA または B で各機能の設定を行います。

INTIF は割り込みを検出すると割り込み制御レジスターで<検出フラグ>がクリアされるまで"High"レベルの割り込み信号を CPU に出力します。クリアを行わずに復帰すると再度同じ割り込みが検出されますので、割り込み処理ルーチン内で必ず<検出フラグ>のクリアを行ってください。同時に対応する割り込みの割り込みモニターフラグレジスターもクリアされます。

4.6.4. 検出(CPU)

CPU は優先順位に従って最も優先度の高い割り込み要因を検出します。

4.6.5. CPU の処理

割り込みが検出されると、CPU はスタックへ xPSR、PC、LR、r12、r3 ~ r0 を退避し、検出した割り込みの割り込み処理ルーチンへ分岐します。

4.6.6. 割り込み処理ルーチンでの処理(要因の取り下げ)

割り込み処理ルーチンではアプリケーションにより必要な内容をプログラミングしますが、ここでは推奨する処理と要因の取り下げについて説明します。

(a) 割り込み処理ルーチンでの処理

通常、割り込み処理ルーチンでは必要なレジスタの退避と割り込み処理を行います。
Cortex-M4(FPU 機能搭載)プロセッサは自動的に xPSR、PC、LR、r12、r3～r0 をスタックへ退避するため、これらのレジスタをユーザープログラムで退避する必要はありません。
その他のレジスタについては必要に応じて退避します。
割り込み処理ルーチン実行中でも、より高い優先度の割り込みや NMI などの例外は受け付けられます。そのため書き換わる可能性のある、汎用レジスタを退避することを推奨します。

(b) 割り込み要因の取り下げ

割り込みについては、割り込み制御レジスタで割り込み要求を解除する必要があるものがあります。
割り込み検知レベルがレベル検出の割り込みの場合、要因そのものを取り下げない限り割り込み要求は存在し続けるため、まず、要因を取り下げる必要があります。レベル検出の場合は、要因が取り下げられると INTIF からの割り込み要求信号は自動的に取り下げられます。
エッジ検出の場合は INTIF の割り込み制御レジスタの割り込みフラグをクリアすることで要因は取り下げられ、再度有効なエッジが発生したときに改めて要因として認識されます。

注) 割り込みフラグをクリアした後はクリアしたフラグを必ずリードしてください。

5. レジスタの説明

5.1. レジスタ一覧

制御レジスタとアドレスは以下のとおりです。

5.1.1. 割り込み制御レジスタA

周辺機能		チャネル/ユニット	ベースアドレス
割り込み制御 A	IA	-	0x4003E000

レジスタ名		アドレス(+BASE)
マスク不能割り込み A コントロールレジスタ00	[IANIC00]	0x0000
割り込み A モードコントロールレジスタ00	[IAIMC00]	0x0020
割り込み A モードコントロールレジスタ01	[IAIMC01]	0x0021
割り込み A モードコントロールレジスタ02	[IAIMC02]	0x0022
割り込み A モードコントロールレジスタ03	[IAIMC03]	0x0023
割り込み A モードコントロールレジスタ04	[IAIMC04]	0x0024
割り込み A モードコントロールレジスタ05	[IAIMC05]	0x0025
割り込み A モードコントロールレジスタ06	[IAIMC06]	0x0026
割り込み A モードコントロールレジスタ07	[IAIMC07]	0x0027
割り込み A モードコントロールレジスタ08	[IAIMC08]	0x0028
割り込み A モードコントロールレジスタ09	[IAIMC09]	0x0029
割り込み A モードコントロールレジスタ10	[IAIMC10]	0x002A
割り込み A モードコントロールレジスタ11	[IAIMC11]	0x002B
割り込み A モードコントロールレジスタ12	[IAIMC12]	0x002C
割り込み A モードコントロールレジスタ13	[IAIMC13]	0x002D
割り込み A モードコントロールレジスタ14	[IAIMC14]	0x002E
割り込み A モードコントロールレジスタ15	[IAIMC15]	0x002F
割り込み A モードコントロールレジスタ16	[IAIMC16]	0x0030
割り込み A モードコントロールレジスタ17	[IAIMC17]	0x0031
割り込み A モードコントロールレジスタ18	[IAIMC18]	0x0032
割り込み A モードコントロールレジスタ19	[IAIMC19]	0x0033
割り込み A モードコントロールレジスタ20	[IAIMC20]	0x0034

注) 割り込み制御レジスタA へのアクセスは、バイト単位で行ってください。

5.1.2. 割り込み制御レジスターB

周辺機能		チャネル/ユニット	ベースアドレス
割り込み制御 B	IB	-	0x40083200

レジスター名		アドレス(+BASE)
マスク不能割り込み B コントロールレジスター00	[IBNIC00]	0x0010
割り込み B モードコントロールレジスター000	[IBIMC000]	0x0060
割り込み B モードコントロールレジスター001	[IBIMC001]	0x0061
割り込み B モードコントロールレジスター002	[IBIMC002]	0x0062
割り込み B モードコントロールレジスター003	[IBIMC003]	0x0063
割り込み B モードコントロールレジスター004	[IBIMC004]	0x0064
割り込み B モードコントロールレジスター005	[IBIMC005]	0x0065
割り込み B モードコントロールレジスター006	[IBIMC006]	0x0066
割り込み B モードコントロールレジスター007	[IBIMC007]	0x0067
割り込み B モードコントロールレジスター008	[IBIMC008]	0x0068
割り込み B モードコントロールレジスター009	[IBIMC009]	0x0069
割り込み B モードコントロールレジスター010	[IBIMC010]	0x006A
割り込み B モードコントロールレジスター011	[IBIMC011]	0x006B
割り込み B モードコントロールレジスター012	[IBIMC012]	0x006C
割り込み B モードコントロールレジスター013	[IBIMC013]	0x006D
割り込み B モードコントロールレジスター014	[IBIMC014]	0x006E
割り込み B モードコントロールレジスター015	[IBIMC015]	0x006F
割り込み B モードコントロールレジスター016	[IBIMC016]	0x0070
割り込み B モードコントロールレジスター017	[IBIMC017]	0x0071
割り込み B モードコントロールレジスター018	[IBIMC018]	0x0072
割り込み B モードコントロールレジスター019	[IBIMC019]	0x0073
割り込み B モードコントロールレジスター020	[IBIMC020]	0x0074
割り込み B モードコントロールレジスター021	[IBIMC021]	0x0075
割り込み B モードコントロールレジスター022	[IBIMC022]	0x0076
割り込み B モードコントロールレジスター023	[IBIMC023]	0x0077
割り込み B モードコントロールレジスター024	[IBIMC024]	0x0078
割り込み B モードコントロールレジスター025	[IBIMC025]	0x0079
割り込み B モードコントロールレジスター026	[IBIMC026]	0x007A
割り込み B モードコントロールレジスター027	[IBIMC027]	0x007B
割り込み B モードコントロールレジスター028	[IBIMC028]	0x007C
割り込み B モードコントロールレジスター029	[IBIMC029]	0x007D
割り込み B モードコントロールレジスター030	[IBIMC030]	0x007E
割り込み B モードコントロールレジスター031	[IBIMC031]	0x007F
割り込み B モードコントロールレジスター032	[IBIMC032]	0x0080
割り込み B モードコントロールレジスター033	[IBIMC033]	0x0081
割り込み B モードコントロールレジスター034	[IBIMC034]	0x0082
割り込み B モードコントロールレジスター035	[IBIMC035]	0x0083
割り込み B モードコントロールレジスター036	[IBIMC036]	0x0084
割り込み B モードコントロールレジスター037	[IBIMC037]	0x0085
割り込み B モードコントロールレジスター038	[IBIMC038]	0x0086

レジスター名		アドレス(+BASE)
割り込み B モードコントロールレジスター039	[IBIMC039]	0x0087
割り込み B モードコントロールレジスター040	[IBIMC040]	0x0088
割り込み B モードコントロールレジスター041	[IBIMC041]	0x0089
割り込み B モードコントロールレジスター042	[IBIMC042]	0x008A
割り込み B モードコントロールレジスター043	[IBIMC043]	0x008B
割り込み B モードコントロールレジスター044	[IBIMC044]	0x008C
割り込み B モードコントロールレジスター045	[IBIMC045]	0x008D
割り込み B モードコントロールレジスター046	[IBIMC046]	0x008E
割り込み B モードコントロールレジスター047	[IBIMC047]	0x008F
割り込み B モードコントロールレジスター048	[IBIMC048]	0x0090
割り込み B モードコントロールレジスター050	[IBIMC050]	0x0092
割り込み B モードコントロールレジスター051	[IBIMC051]	0x0093
割り込み B モードコントロールレジスター052	[IBIMC052]	0x0094
割り込み B モードコントロールレジスター053	[IBIMC053]	0x0095
割り込み B モードコントロールレジスター054	[IBIMC054]	0x0096
割り込み B モードコントロールレジスター055	[IBIMC055]	0x0097
割り込み B モードコントロールレジスター056	[IBIMC056]	0x0098
割り込み B モードコントロールレジスター057	[IBIMC057]	0x0099
割り込み B モードコントロールレジスター058	[IBIMC058]	0x009A
割り込み B モードコントロールレジスター059	[IBIMC059]	0x009B
割り込み B モードコントロールレジスター060	[IBIMC060]	0x009C
割り込み B モードコントロールレジスター061	[IBIMC061]	0x009D

注) 割り込み制御レジスターB へのアクセスは、バイト単位で行ってください。

5.1.3. リセットフラグレジスター

周辺機能		チャネル/ユニット	ベースアドレス
電源制御/リセット	RLM	-	0x4003E400

レジスター名		アドレス(+BASE)
リセットフラグレジスター0	[RLMRSTFLG0]	0x0002
リセットフラグレジスター1	[RLMRSTFLG1]	0x0003

注) リセットフラグレジスターのアクセスは、バイト単位で行ってください。

5.1.4. 割り込みモニターフラグレジスター

周辺機能		チャネル/ユニット	ベースアドレス
割り込みモニター	IMN	-	0x40083300

レジスター名		アドレス(+BASE)
マスク不能割り込みモニターフラグレジスター	[IMNFLGNMI]	0x0000
割り込みモニターフラグレジスター1	[IMNFLG1]	0x0004
割り込みモニターフラグレジスター3	[IMNFLG3]	0x000C
割り込みモニターフラグレジスター4	[IMNFLG4]	0x0010

5.1.5. NVIC レジスター

周辺機能	チャネル/ユニット	ベースアドレス
NVIC レジスター	-	0xE000E000

レジスター名	アドレス(Base +)
SysTick 制御およびステータスレジスター	0x0010
SysTick リロード値レジスター	0x0014
SysTick 現在値レジスター	0x0018
SysTick 較正值レジスター	0x001C
割り込みイネーブルセットレジスター0	0x0100
割り込みイネーブルセットレジスター1	0x0104
割り込みイネーブルセットレジスター2	0x0108
割り込みイネーブルセットレジスター3	0x010C
割り込みイネーブルセットレジスター4	0x0110
割り込みイネーブルクリアレジスター0	0x0180
割り込みイネーブルクリアレジスター1	0x0184
割り込みイネーブルクリアレジスター2	0x0188
割り込みイネーブルクリアレジスター3	0x018C
割り込みイネーブルクリアレジスター4	0x0190
割り込み保留セットレジスター0	0x0200
割り込み保留セットレジスター1	0x0204
割り込み保留セットレジスター2	0x0208
割り込み保留セットレジスター3	0x020C
割り込み保留セットレジスター4	0x0210
割り込み保留クリアレジスター0	0x0280
割り込み保留クリアレジスター1	0x0284
割り込み保留クリアレジスター2	0x0288
割り込み保留クリアレジスター3	0x028C
割り込み保留クリアレジスター4	0x0290
割り込み優先度レジスター	0x0400 ~ 0x04C9
ベクターテーブルオフセットレジスター	0x0D08
アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスター	0x0D0C
システムハンドラー優先度レジスター	0x0D18 ~ 0x0D20
システムハンドラー制御および状態レジスター	0x0D24

5.2. レジスタ詳細

5.2.1. 割り込み制御レジスタA

5.2.1.1. [IANIC00] (マスク不能割り込み A コントロールレジスタ-00)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
7	INTNCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0: - 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
6	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
5	INTNFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
4:0	-	00101	R	リードすると"00101"が読めます。

5.2.1.2. [IAIMC00] ~ [IAIMC20] (割り込み A モードコントロールレジスタ-00 ~ 20)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
7	INTNCLR	0	W	立ち下がリエッジ検出フラグクリア制御 0: - 1: クリア リードすると"0" が読み出されます。
6	INTPCLR	0	W	立ち上がリエッジ検出フラグクリア制御 0: - 1: クリア リードすると"0" が読み出されます。
5	INTNFLG	0	R	立ち下がリエッジ検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
4	INTPFLG	0	R	立ち上がリエッジ検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:1	INTMODE[2:0]	000	R/W	割り込み検知レベル選択 000: Low レベル 001: High レベル 010: 立ち下がリエッジ 011: 立ち上がリエッジ 100: 両エッジ 上記以外: Reserved
0	INTEN	0	R/W	割り込み制御 0: 割り込み検出禁止 1: 割り込み検出許可

5.2.2. 割り込み制御レジスタB

5.2.2.1. [IBNIC00] (マスク不能割り込み B コントロールレジスタ-00)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
7	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
6	INTPCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0: - 1: クリア リードすると"0" が読み出されます。
5	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
4	INTPFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:0	-	0111	R	リードすると"0111"が読めます。

5.2.2.2. [IBIMC000] ~ [IBIMC048]、[IBIMC050] ~ [IBIMC061]

(割り込み B モードコントロールレジスタ-000 ~ 048、050 ~ 061)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
7	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
6	INTPCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0: - 1: クリア リードすると"0" が読み出されます。
5	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
4	INTPFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:1	-	011	R	リードすると"011"が読めます。
0	INTEN	0	R/W	割り込み制御 0: 割り込み検出禁止 1: 割り込み検出許可

5.2.3. リセットフラグレジスター

5.2.3.1. [RLMRSTFLG0] (リセットフラグレジスター0)

Bit	Bit symbol	パワーオン リセット後	Type	機能
7:6	-	不定	R	リードすると不定値が読めます。
5	LVDRSTF	不定	R	LVD/PORF リセットフラグ 0: - 1: LVD/PORF によるリセット発生
			W	LVD/PORF リセットフラグ 0: クリア 1: don't care
4	STOP2RSTF	不定	R	STOP2 リセットフラグ 0: - 1: STOP2 モード解除によるリセット発生
			W	STOP2 リセットフラグ 0: クリア 1: don't care
3	PINRSTF	不定	R	リセット端子フラグ 0: - 1: リセット端子によるリセット発生
			W	リセット端子フラグ 0: クリア 1: don't care
2:1	-	不定	R	リードすると不定値が読めます。
			W	"00"をライトしてください。
0	PORSTF	1	R	パワーオンリセットフラグ 0: - 1: パワーオンリセットによるリセット発生
			W	パワーオンリセットフラグ 0: クリア 1: don't care

注) パワーオンリセット解除後、<PORSTF>以外のリセットフラグは不定となります。パワーオンリセットの解除が検出された場合、全てのリセットフラグに"0"を書き込み、初期化してください。

5.2.3.2. [RLMRSTFLG1] (リセットフラグレジスター1)

Bit	Bit symbol	パワーオン リセット後	Type	機能
7:5	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
4	SAMRSTF	不定	R	SAM リセットフラグ 0: - 1: SAM によるリセット発生
			W	SAM リセットフラグ 0: クリア 1: don't care
3	OFDRSTF	0	R	OFD リセットフラグ 0: - 1: OFD によるセット発生
			W	OFD リセットフラグ 0: クリア 1: don't care
2	WDTRSTF	0	R	SIWDT リセットフラグ 0: - 1: SIWDT によるリセット発生
			W	SIWDT リセットフラグ 0: クリア 1: don't care
1	LOCKRSTF	0	R	LOCKUP リセットフラグ 0: - 1: LOCKUP によるリセット発生
			W	LOCKUP リセットフラグ 0: クリア 1: don't care
0	SYSRSTF	0	R	<SYSRESETREQ>リセットフラグ 0: - 1: <SYSRESETREQ>によるリセット発生
			W	<SYSRESETREQ>リセットフラグ 0: クリア 1: don't care

5.2.4. 割り込みモニターフラグレジスター

5.2.4.1. [IMNFLGNMI] (マスク不能割り込みモニターフラグレジスター)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:17	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
16	INT016FLG	0	R	INTWDT0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
15:1	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
0	INT000FLG	0	R	INTLVD 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生"

5.2.4.2. [IMNFLG1] (割り込みモニターフラグレジスター1)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:16	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
20	INT052FLG	0	R	INT20 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
19	INT051FLG	0	R	INT19 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
18	INT050FLG	0	R	INT18 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
17	INT049FLG	0	R	INT17 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
16	INT048FLG	0	R	INT16 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
15	INT047FLG	0	R	INT15 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
14	INT046FLG	0	R	INT14 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
13	INT045FLG	0	R	INT13 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
12	INT044FLG	0	R	INT12 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
11	INT043FLG	0	R	INT11 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
10	INT042FLG	0	R	INT10 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
9	INT041FLG	0	R	INT09 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
8	INT040FLG	0	R	INT08 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
7	INT039FLG	0	R	INT07 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
6	INT038FLG	0	R	INT06 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
5	INT037FLG	0	R	INT05 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
4	INT036FLG	0	R	INT04 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
3	INT035FLG	0	R	INT03 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
2	INT034FLG	0	R	INT02 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
1	INT033FLG	0	R	INT01 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
0	INT032FLG	0	R	INT00 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.2.4.3. [IMNFLG3] (割り込みモニターフラグレジスター3)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	INT127FLG	0	R	INTDMAATC (ch1)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
30	INT126FLG	0	R	INTDMAATC (ch0)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
29	INT125FLG	0	R	INTT32A04EVRYC 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
28	INT124FLG	0	R	INTT32A04BCAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
27	INT123FLG	0	R	INTT32A04BCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
26	INT122FLG	0	R	INTT32A04CCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
25	INT121FLG	0	R	INTT32A04ACAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
24	INT120FLG	0	R	INTT32A04ACAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
23	INT119FLG	0	R	INTT32A03EVRYC 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
22	INT118FLG	0	R	INTT32A03BCAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
21	INT117FLG	0	R	INTT32A03BCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
20	INT116FLG	0	R	INTT32A03CCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
19	INT115FLG	0	R	INTT32A03ACAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
18	INT114FLG	0	R	INTT32A03ACAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
17	INT113FLG	0	R	INTT32A02EVRYC 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
16	INT112FLG	0	R	INTT32A02BCAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
15	INT111FLG	0	R	INTT32A02BCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
14	INT110FLG	0	R	INTT32A02CCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
13	INT109FLG	0	R	INTT32A02ACAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
12	INT108FLG	0	R	INTT32A02ACAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
11	INT107FLG	0	R	INTT32A01EVRYC 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
10	INT106FLG	0	R	INTT32A01BCAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
9	INT105FLG	0	R	INTT32A01BCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
8	INT104FLG	0	R	INTT32A01CCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
7	INT103FLG	0	R	INTT32A01ACAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
6	INT102FLG	0	R	INTT32A01ACAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
5	INT101FLG	0	R	INTT32A00EVRYC 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
4	INT100FLG	0	R	INTT32A00BCAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
3	INT099FLG	0	R	INTT32A00BCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
2	INT098FLG	0	R	INTT32A00CCAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
1	INT097FLG	0	R	INTT32A00ACAP1 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
0	INT096FLG	0	R	INTT32A00ACAP0 検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.2.4.4. [IMNFLG4] (割り込みモニターフラグレジスター4)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:30	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
29	INT157FLG	0	R	INTDMAATC (ch31)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
28	INT156FLG	0	R	INTDMAATC (ch30)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
27	INT155FLG	0	R	INTDMAATC (ch29)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
26	INT154FLG	0	R	INTDMAATC (ch28)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
25	INT153FLG	0	R	INTDMAATC (ch27)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
24	INT152FLG	0	R	INTDMAATC (ch26)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
23	INT151FLG	0	R	INTDMAATC (ch25)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
22	INT150FLG	0	R	INTDMAATC (ch24)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
21	INT149FLG	0	R	INTDMAATC (ch23)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
20	INT148FLG	0	R	INTDMAATC (ch22)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
19	INT147FLG	0	R	INTDMAATC (ch21)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
18	INT146FLG	0	R	INTDMAATC (ch20)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
17	INT145FLG	0	R	リードすると"0"が読めます。
16	INT144FLG	0	R	INTDMAATC (ch18)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
15	INT143FLG	0	R	INTDMAATC (ch17)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
14	INT142FLG	0	R	INTDMAATC (ch16)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
13	INT141FLG	0	R	INTDMAATC (ch15)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
12	INT140FLG	0	R	INTDMAATC (ch14)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
11	INT139FLG	0	R	INTDMAATC (ch13)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
10	INT138FLG	0	R	INTDMAATC (ch12)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
9	INT137FLG	0	R	INTDMAATC (ch11)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
8	INT136FLG	0	R	INTDMAATC (ch10)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
7	INT135FLG	0	R	INTDMAATC (ch9)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
6	INT134FLG	0	R	INTDMAATC (ch8)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
5	INT133FLG	0	R	INTDMAATC (ch7)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
4	INT132FLG	0	R	INTDMAATC (ch6)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
3	INT131FLG	0	R	INTDMAATC (ch5)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
2	INT130FLG	0	R	INTDMAATC (ch4)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
1	INT129FLG	0	R	INTDMAATC (ch3)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
0	INT128FLG	0	R	INTDMAATC (ch2)検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.2.5. NVIC レジスタ

5.2.5.1. SysTick 制御およびステータスレジスタ

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:17	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
16	COUNTFLAG	0	R/W	0: タイマーは"0"になっていない 1: タイマーが"0"になった "1"の場合、最後の読み出しの後にタイマーが"0"になったことを示します。 このレジスタのいずれかの部分を読み出すとこのビットはクリアされます。
15:3	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
2	CLKSOURCE	0	R/W	0: 外部参照クロック(fosc/64) 1: CPU クロック(fsys)
1	TICKINT	0	R/W	0: SysTick を保留しない 1: SysTick を保留する
0	ENABLE	0	R/W	0: ディセーブル 1: イネーブル "1"をセットするとリロード値レジスタの値をカウンターにロードし、動作を開始します。

5.2.5.2. SysTick リロード値レジスタ

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:24	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:0	RELOAD[23:0]	不定	R/W	リロード値 タイマーが"0"になったときに SysTick 現在値レジスタにロードする値を設定します。

5.2.5.3. SysTick 現在値レジスタ

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:24	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:0	CURRENT[23:0]	不定	R	SysTick タイマー現在値
			W	クリア 任意の値を書き込むと SysTick タイマーがクリアされます。 このレジスタをクリアすることで、SysTick 制御およびステータスレジスタの<COUNTFLAG>もクリアされます。

5.2.5.4. SysTick 較正值レジスター

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	NOREF	0	R	0: 参照クロックあり 1: 参照クロックなし
30	SKEW	1	R	0: 較正值は 10 ms 1: 較正值は 10 ms でない
29:24	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:0	TENMS	0x000000	R	較正值(注)

注) 本製品では較正用の値は準備していません。

5.2.5.5. 割り込み制御用レジスター

それぞれの割り込み要因について、割り込みイネーブルセットレジスター、割り込みイネーブルクリアレジスター、割り込み保留セットレジスター、割り込み保留クリアレジスターがあります。
各ビットが指定された割り込みに対応しています。

(1) 割り込みイネーブルセットレジスター

割り込みを許可したり、割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

"1"をライトすることで該当する割り込みを許可します。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードすると該当する割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

このレジスターのビットをクリアするには、割り込みイネーブルクリアレジスターの対応するビットに"1"をセットします。

(a) 割り込みイネーブルセットレジスター0

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 31)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 30)	0		
29	SETENA (割り込み 29)	0		
28	SETENA (割り込み 28)	0		
27	SETENA (割り込み 27)	0		
26	SETENA (割り込み 26)	0		
25	SETENA (割り込み 25)	0		
24	SETENA (割り込み 24)	0		
23	SETENA (割り込み 23)	0		
22	SETENA (割り込み 22)	0		
21	SETENA (割り込み 21)	0		
20	SETENA (割り込み 20)	0		
19	SETENA (割り込み 19)	0		
18	SETENA (割り込み 18)	0		
17	SETENA (割り込み 17)	0		
16	SETENA (割り込み 16)	0		
15	SETENA (割り込み 15)	0		
14	SETENA (割り込み 14)	0		
13	SETENA (割り込み 13)	0		
12	SETENA (割り込み 12)	0		
11	SETENA (割り込み 11)	0		
10	SETENA (割り込み 10)	0		
9	SETENA (割り込み 9)	0		
8	SETENA (割り込み 8)	0		
7	SETENA (割り込み 7)	0		
6	SETENA (割り込み 6)	0		
5	SETENA (割り込み 5)	0		
4	SETENA (割り込み 4)	0		
3	SETENA (割り込み 3)	0		
2	SETENA (割り込み 2)	0		
1	SETENA (割り込み 1)	0		
0	SETENA (割り込み 0)	0		

(b) 割り込みイネーブルセットレジスター1

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 63)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 62)	0		
29	SETENA (割り込み 61)	0		
28	SETENA (割り込み 60)	0		
27	SETENA (割り込み 59)	0		
26	-	0	R/W	"0"をライトしてください。
25	-	0		
24	-	0		
23	-	0		
22	-	0		
21	-	0		
20	-	0		
19	SETENA (割り込み 51)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
18	SETENA (割り込み 50)	0		
17	SETENA (割り込み 49)	0		
16	SETENA (割り込み 48)	0		
15	SETENA (割り込み 47)	0		
14	SETENA (割り込み 46)	0		
13	SETENA (割り込み 45)	0		
12	-	0	R/W	"0"をライトしてください。
11	-	0		
10	-	0		
9	-	0		
8	-	0		
7	-	0		
6	-	0		
5	-	0		
4	SETENA (割り込み 36)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
3	SETENA (割り込み 35)	0		
2	SETENA (割り込み 34)	0		
1	-	0	R/W	"0"をライトしてください。
0	-	0		

(c) 割り込みイネーブルセットレジスター2

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 95)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 94)	0		
29	SETENA (割り込み 93)	0		
28	SETENA (割り込み 92)	0		
27	SETENA (割り込み 91)	0		
26	SETENA (割り込み 90)	0		
25	SETENA (割り込み 89)	0		
24	SETENA (割り込み 88)	0		
23	SETENA (割り込み 87)	0		
22	SETENA (割り込み 86)	0		
21	SETENA (割り込み 85)	0		
20	SETENA (割り込み 84)	0		
19	SETENA (割り込み 83)	0		
18	SETENA (割り込み 82)	0		
17	SETENA (割り込み 81)	0		
16	SETENA (割り込み 80)	0		
15	SETENA (割り込み 79)	0		
14	SETENA (割り込み 78)	0		
13	SETENA (割り込み 77)	0		
12	SETENA (割り込み 76)	0		
11	SETENA (割り込み 75)	0		
10	SETENA (割り込み 74)	0		
9	SETENA (割り込み 73)	0		
8	SETENA (割り込み 72)	0		
7	SETENA (割り込み 71)	0		
6	SETENA (割り込み 70)	0		
5	SETENA (割り込み 69)	0		
4	SETENA (割り込み 68)	0		
3	SETENA (割り込み 67)	0		
2	SETENA (割り込み 66)	0		
1	SETENA (割り込み 65)	0		
0	SETENA (割り込み 64)	0		

(d) 割り込みイネーブルセットレジスター3

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 127)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 126)	0		
29	SETENA (割り込み 125)	0		
28	SETENA (割り込み 124)	0		
27	SETENA (割り込み 123)	0		
26	SETENA (割り込み 122)	0		
25	SETENA (割り込み 121)	0		
24	SETENA (割り込み 120)	0		
23	SETENA (割り込み 119)	0		
22	SETENA (割り込み 118)	0		
21	SETENA (割り込み 117)	0		
20	SETENA (割り込み 116)	0		
19	SETENA (割り込み 115)	0		
18	SETENA (割り込み 114)	0		
17	SETENA (割り込み 113)	0		
16	SETENA (割り込み 112)	0		
15	SETENA (割り込み 111)	0		
14	SETENA (割り込み 110)	0		
13	SETENA (割り込み 109)	0		
12	SETENA (割り込み 108)	0		
11	SETENA (割り込み 107)	0		
10	SETENA (割り込み 106)	0		
9	SETENA (割り込み 105)	0		
8	SETENA (割り込み 104)	0		
7	SETENA (割り込み 103)	0		
6	SETENA (割り込み 102)	0		
5	SETENA (割り込み 101)	0		
4	SETENA (割り込み 100)	0		
3	SETENA (割り込み 99)	0		
2	SETENA (割り込み 98)	0		
1	SETENA (割り込み 97)	0		
0	SETENA (割り込み 96)	0		

(e) 割り込みイネーブルセットレジスター4

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:30	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
29	SETENA (割り込み 157)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
28	SETENA (割り込み 156)	0		
27	SETENA (割り込み 155)	0		
26	SETENA (割り込み 154)	0		
25	SETENA (割り込み 153)	0		
24	SETENA (割り込み 152)	0		
23	SETENA (割り込み 151)	0		
22	SETENA (割り込み 150)	0		
21	SETENA (割り込み 149)	0		
20	SETENA (割り込み 148)	0		
19	SETENA (割り込み 147)	0		
18	SETENA (割り込み 146)	0		
17	SETENA (割り込み 145)	0		
16	SETENA (割り込み 144)	0		
15	SETENA (割り込み 143)	0		
14	SETENA (割り込み 142)	0		
13	SETENA (割り込み 141)	0		
12	SETENA (割り込み 140)	0		
11	SETENA (割り込み 139)	0		
10	SETENA (割り込み 138)	0		
9	SETENA (割り込み 137)	0		
8	SETENA (割り込み 136)	0		
7	SETENA (割り込み 135)	0		
6	SETENA (割り込み 134)	0		
5	SETENA (割り込み 133)	0		
4	SETENA (割り込み 132)	0		
3	SETENA (割り込み 131)	0		
2	SETENA (割り込み 130)	0		
1	SETENA (割り込み 129)	0		
0	SETENA (割り込み 128)	0		

(2) 割り込みイネーブルクリアレジスター

割り込みを禁止したり、割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

"1"をライトすることで該当する割り込みを禁止します。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードすると該当する割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

(a) 割り込みイネーブルクリアレジスター0

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 31)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 30)	0		
29	CLRENA (割り込み 29)	0		
28	CLRENA (割り込み 28)	0		
27	CLRENA (割り込み 27)	0		
26	CLRENA (割り込み 26)	0		
25	CLRENA (割り込み 25)	0		
24	CLRENA (割り込み 24)	0		
23	CLRENA (割り込み 23)	0		
22	CLRENA (割り込み 22)	0		
21	CLRENA (割り込み 21)	0		
20	CLRENA (割り込み 20)	0		
19	CLRENA (割り込み 19)	0		
18	CLRENA (割り込み 18)	0		
17	CLRENA (割り込み 17)	0		
16	CLRENA (割り込み 16)	0		
15	CLRENA (割り込み 15)	0		
14	CLRENA (割り込み 14)	0		
13	CLRENA (割り込み 13)	0		
12	CLRENA (割り込み 12)	0		
11	CLRENA (割り込み 11)	0		
10	CLRENA (割り込み 10)	0		
9	CLRENA (割り込み 9)	0		
8	CLRENA (割り込み 8)	0		
7	CLRENA (割り込み 7)	0		
6	CLRENA (割り込み 6)	0		
5	CLRENA (割り込み 5)	0		
4	CLRENA (割り込み 4)	0		
3	CLRENA (割り込み 3)	0		
2	CLRENA (割り込み 2)	0		
1	CLRENA (割り込み 1)	0		
0	CLRENA (割り込み 0)	0		

(b) 割り込みイネーブルクリアレジスター1

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 63)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 62)	0		
29	CLRENA (割り込み 61)	0		
28	CLRENA (割り込み 60)	0		
27	CLRENA (割り込み 59)	0		
26	-	0	R/W	"1"をライトしてください。
25	-	0		
24	-	0		
23	-	0		
22	-	0		
21	-	0		
20	-	0		
19	CLRENA (割り込み 51)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
18	CLRENA (割り込み 50)	0		
17	CLRENA (割り込み 49)	0		
16	CLRENA (割り込み 48)	0		
15	CLRENA (割り込み 47)	0		
14	CLRENA (割り込み 46)	0		
13	CLRENA (割り込み 45)	0		
12	-	0	R/W	"1"をライトしてください。
11	-	0		
10	-	0		
9	-	0		
8	-	0		
7	-	0		
6	-	0		
5	-	0		
4	CLRENA (割り込み 36)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
3	CLRENA (割り込み 35)	0		
2	CLRENA (割り込み 34)	0		
1	-	0	R/W	"1"をライトしてください。
0	-	0		

(c) 割り込みイネーブルクリアレジスター2

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 95)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 94)	0		
29	CLRENA (割り込み 93)	0		
28	CLRENA (割り込み 92)	0		
27	CLRENA (割り込み 91)	0		
26	CLRENA (割り込み 90)	0		
25	CLRENA (割り込み 89)	0		
24	CLRENA (割り込み 88)	0		
23	CLRENA (割り込み 87)	0		
22	CLRENA (割り込み 86)	0		
21	CLRENA (割り込み 85)	0		
20	CLRENA (割り込み 84)	0		
19	CLRENA (割り込み 83)	0		
18	CLRENA (割り込み 82)	0		
17	CLRENA (割り込み 81)	0		
16	CLRENA (割り込み 80)	0		
15	CLRENA (割り込み 79)	0		
14	CLRENA (割り込み 78)	0		
13	CLRENA (割り込み 77)	0		
12	CLRENA (割り込み 76)	0		
11	CLRENA (割り込み 75)	0		
10	CLRENA (割り込み 74)	0		
9	CLRENA (割り込み 73)	0		
8	CLRENA (割り込み 72)	0		
7	CLRENA (割り込み 71)	0		
6	CLRENA (割り込み 70)	0		
5	CLRENA (割り込み 69)	0		
4	CLRENA (割り込み 68)	0		
3	CLRENA (割り込み 67)	0		
2	CLRENA (割り込み 66)	0		
1	CLRENA (割り込み 65)	0		
0	CLRENA (割り込み 64)	0		

(d) 割り込みイネーブルクリアレジスタ3

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 127)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 126)	0		
29	CLRENA (割り込み 125)	0		
28	CLRENA (割り込み 124)	0		
27	CLRENA (割り込み 123)	0		
26	CLRENA (割り込み 122)	0		
25	CLRENA (割り込み 121)	0		
24	CLRENA (割り込み 120)	0		
23	CLRENA (割り込み 119)	0		
22	CLRENA (割り込み 118)	0		
21	CLRENA (割り込み 117)	0		
20	CLRENA (割り込み 116)	0		
19	CLRENA (割り込み 115)	0		
18	CLRENA (割り込み 114)	0		
17	CLRENA (割り込み 113)	0		
16	CLRENA (割り込み 112)	0		
15	CLRENA (割り込み 111)	0		
14	CLRENA (割り込み 110)	0		
13	CLRENA (割り込み 109)	0		
12	CLRENA (割り込み 108)	0		
11	CLRENA (割り込み 107)	0		
10	CLRENA (割り込み 106)	0		
9	CLRENA (割り込み 105)	0		
8	CLRENA (割り込み 104)	0		
7	CLRENA (割り込み 103)	0		
6	CLRENA (割り込み 102)	0		
5	CLRENA (割り込み 101)	0		
4	CLRENA (割り込み 100)	0		
3	CLRENA (割り込み 99)	0		
2	CLRENA (割り込み 98)	0		
1	CLRENA (割り込み 97)	0		
0	CLRENA (割り込み 96)	0		

(e) 割り込みイネーブルクリアレジスター4

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:30	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
29	CLRENA (割り込み 157)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
28	CLRENA (割り込み 156)	0		
27	CLRENA (割り込み 155)	0		
26	CLRENA (割り込み 154)	0		
25	CLRENA (割り込み 153)	0		
24	CLRENA (割り込み 152)	0		
23	CLRENA (割り込み 151)	0		
22	CLRENA (割り込み 150)	0		
21	CLRENA (割り込み 149)	0		
20	CLRENA (割り込み 148)	0		
19	CLRENA (割り込み 147)	0		
18	CLRENA (割り込み 146)	0		
17	CLRENA (割り込み 145)	0		
16	CLRENA (割り込み 144)	0		
15	CLRENA (割り込み 143)	0		
14	CLRENA (割り込み 142)	0		
13	CLRENA (割り込み 141)	0		
12	CLRENA (割り込み 140)	0		
11	CLRENA (割り込み 139)	0		
10	CLRENA (割り込み 138)	0		
9	CLRENA (割り込み 137)	0		
8	CLRENA (割り込み 136)	0		
7	CLRENA (割り込み 135)	0		
6	CLRENA (割り込み 134)	0		
5	CLRENA (割り込み 133)	0		
4	CLRENA (割り込み 132)	0		
3	CLRENA (割り込み 131)	0		
2	CLRENA (割り込み 130)	0		
1	CLRENA (割り込み 129)	0		
0	CLRENA (割り込み 128)	0		

(3) 割り込み保留セットレジスター

割り込みを強制的に保留したり、保留されているかどうかを確認できます。

"1"をライトすることで該当する割り込みを保留します。ただし、すでに保留されている割り込みおよび禁止されている割り込みに対しては無効です。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードすると該当する割り込みが保留されているかどうかを確認できます。

このレジスターのビットをクリアするには、割り込み保留クリアレジスターの対応するビットに"1"をセットします。

(a) 割り込み保留セットレジスター0

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 31)	不定	R/W	[ライト] 1: 割り込みを保留する [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	SETPEND (割り込み 30)	不定		
29	SETPEND (割り込み 29)	不定		
28	SETPEND (割り込み 28)	不定		
27	SETPEND (割り込み 27)	不定		
26	SETPEND (割り込み 26)	不定		
25	SETPEND (割り込み 25)	不定		
24	SETPEND (割り込み 24)	不定		
23	SETPEND (割り込み 23)	不定		
22	SETPEND (割り込み 22)	不定		
21	SETPEND (割り込み 21)	不定		
20	SETPEND (割り込み 20)	不定		
19	SETPEND (割り込み 19)	不定		
18	SETPEND (割り込み 18)	不定		
17	SETPEND (割り込み 17)	不定		
16	SETPEND (割り込み 16)	不定		
15	SETPEND (割り込み 15)	不定		
14	SETPEND (割り込み 14)	不定		
13	SETPEND (割り込み 13)	不定		
12	SETPEND (割り込み 12)	不定		
11	SETPEND (割り込み 11)	不定		
10	SETPEND (割り込み 10)	不定		
9	SETPEND (割り込み 9)	不定		
8	SETPEND (割り込み 8)	不定		
7	SETPEND (割り込み 7)	不定		
6	SETPEND (割り込み 6)	不定		
5	SETPEND (割り込み 5)	不定		
4	SETPEND (割り込み 4)	不定		
3	SETPEND (割り込み 3)	不定		
2	SETPEND (割り込み 2)	不定		
1	SETPEND (割り込み 1)	不定		
0	SETPEND (割り込み 0)	不定		

(b) 割り込み保留セットレジスター1

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 63)	不定	R/W	[ライト] 1: 割り込みを保留する [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	SETPEND (割り込み 62)	不定		
29	SETPEND (割り込み 61)	不定		
28	SETPEND (割り込み 60)	不定		
27	SETPEND (割り込み 59)	不定		
26	-	不定	R/W	"0"をライトしてください。
25	-	不定		
24	-	不定		
23	-	不定		
22	-	不定		
21	-	不定		
20	-	不定		
19	SETPEND (割り込み 51)	不定	R/W	[ライト] 1: 割り込みを保留する [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
18	SETPEND (割り込み 50)	不定		
17	SETPEND (割り込み 49)	不定		
16	SETPEND (割り込み 48)	不定		
15	SETPEND (割り込み 47)	不定		
14	SETPEND (割り込み 46)	不定		
13	SETPEND (割り込み 45)	不定		
12	-	不定	R/W	"0"をライトしてください。
11	-	不定		
10	-	不定		
9	-	不定		
8	-	不定		
7	-	不定		
6	-	不定		
5	-	不定		
4	SETPEND (割り込み 36)	不定	R/W	[ライト] 1: 割り込みを保留する [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
3	SETPEND (割り込み 35)	不定		
2	SETPEND (割り込み 34)	不定		
1	-	不定	R/W	"0"をライトしてください。
0	-	不定		

(c) 割り込み保留セットレジスター2

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 95)	不定	R/W	[ライト] 1: 割り込みを保留する [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	SETPEND (割り込み 94)	不定		
29	SETPEND (割り込み 93)	不定		
28	SETPEND (割り込み 92)	不定		
27	SETPEND (割り込み 91)	不定		
26	SETPEND (割り込み 90)	不定		
25	SETPEND (割り込み 89)	不定		
24	SETPEND (割り込み 88)	不定		
23	SETPEND (割り込み 87)	不定		
22	SETPEND (割り込み 86)	不定		
21	SETPEND (割り込み 85)	不定		
20	SETPEND (割り込み 84)	不定		
19	SETPEND (割り込み 83)	不定		
18	SETPEND (割り込み 82)	不定		
17	SETPEND (割り込み 81)	不定		
16	SETPEND (割り込み 80)	不定		
15	SETPEND (割り込み 79)	不定		
14	SETPEND (割り込み 78)	不定		
13	SETPEND (割り込み 77)	不定		
12	SETPEND (割り込み 76)	不定		
11	SETPEND (割り込み 75)	不定		
10	SETPEND (割り込み 74)	不定		
9	SETPEND (割り込み 73)	不定		
8	SETPEND (割り込み 72)	不定		
7	SETPEND (割り込み 71)	不定		
6	SETPEND (割り込み 70)	不定		
5	SETPEND (割り込み 69)	不定		
4	SETPEND (割り込み 68)	不定		
3	SETPEND (割り込み 67)	不定		
2	SETPEND (割り込み 66)	不定		
1	SETPEND (割り込み 65)	不定		
0	SETPEND (割り込み 64)	不定		

(d) 割り込み保留セットレジスター3

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 127)	不定	R/W	[ライト] 1: 割り込みを保留する [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	SETPEND (割り込み 126)	不定		
29	SETPEND (割り込み 125)	不定		
28	SETPEND (割り込み 124)	不定		
27	SETPEND (割り込み 123)	不定		
26	SETPEND (割り込み 122)	不定		
25	SETPEND (割り込み 121)	不定		
24	SETPEND (割り込み 120)	不定		
23	SETPEND (割り込み 119)	不定		
22	SETPEND (割り込み 118)	不定		
21	SETPEND (割り込み 117)	不定		
20	SETPEND (割り込み 116)	不定		
19	SETPEND (割り込み 115)	不定		
18	SETPEND (割り込み 114)	不定		
17	SETPEND (割り込み 113)	不定		
16	SETPEND (割り込み 112)	不定		
15	SETPEND (割り込み 111)	不定		
14	SETPEND (割り込み 110)	不定		
13	SETPEND (割り込み 109)	不定		
12	SETPEND (割り込み 108)	不定		
11	SETPEND (割り込み 107)	不定		
10	SETPEND (割り込み 106)	不定		
9	SETPEND (割り込み 105)	不定		
8	SETPEND (割り込み 104)	不定		
7	SETPEND (割り込み 103)	不定		
6	SETPEND (割り込み 102)	不定		
5	SETPEND (割り込み 101)	不定		
4	SETPEND (割り込み 100)	不定		
3	SETPEND (割り込み 99)	不定		
2	SETPEND (割り込み 98)	不定		
1	SETPEND (割り込み 97)	不定		
0	SETPEND (割り込み 96)	不定		

(e) 割り込み保留セットレジスター4

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:30	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
29	SETPEND (割り込み 157)	不定	R/W	[ライト] 1: 割り込みを保留する [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
28	SETPEND (割り込み 156)	不定		
27	SETPEND (割り込み 155)	不定		
26	SETPEND (割り込み 154)	不定		
25	SETPEND (割り込み 153)	不定		
24	SETPEND (割り込み 152)	不定		
23	SETPEND (割り込み 151)	不定		
22	SETPEND (割り込み 150)	不定		
21	SETPEND (割り込み 149)	不定		
20	SETPEND (割り込み 148)	不定		
19	SETPEND (割り込み 147)	不定		
18	SETPEND (割り込み 146)	不定		
17	SETPEND (割り込み 145)	不定		
16	SETPEND (割り込み 144)	不定		
15	SETPEND (割り込み 143)	不定		
14	SETPEND (割り込み 142)	不定		
13	SETPEND (割り込み 141)	不定		
12	SETPEND (割り込み 140)	不定		
11	SETPEND (割り込み 139)	不定		
10	SETPEND (割り込み 138)	不定		
9	SETPEND (割り込み 137)	不定		
8	SETPEND (割り込み 136)	不定		
7	SETPEND (割り込み 135)	不定		
6	SETPEND (割り込み 134)	不定		
5	SETPEND (割り込み 133)	不定		
4	SETPEND (割り込み 132)	不定		
3	SETPEND (割り込み 131)	不定		
2	SETPEND (割り込み 130)	不定		
1	SETPEND (割り込み 129)	不定		
0	SETPEND (割り込み 128)	不定		

(4) 割り込み保留クリアレジスター

保留された割り込みをクリアしたり、保留されているかどうかを確認できます。

"1"をライトすることで該当する保留された割り込みをクリアします。ただし、すでに処理が開始されている割り込みに対しては無効です。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードの場合、該当する割り込みが保留されているかどうかを示します。

(a) 割り込み保留クリアレジスター0

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 31)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留された割り込みをクリアする [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	CLRPEND (割り込み 30)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 29)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 28)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 27)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 26)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 25)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 24)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 23)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 22)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 21)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 20)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 19)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 18)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 17)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 16)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 15)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 14)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 13)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 12)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 11)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 10)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 9)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 8)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 7)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 6)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 5)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 4)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 3)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 2)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 1)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 0)	不定		

(b) 割り込み保留クリアレジスター1

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 63)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留された割り込みをクリアする [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	CLRPEND (割り込み 62)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 61)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 60)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 59)	不定		
26	-	不定	R/W	"1"をライトしてください。
25	-	不定		
24	-	不定		
23	-	不定		
22	-	不定		
21	-	不定		
20	-	不定		
19	CLRPEND (割り込み 51)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留された割り込みをクリアする [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
18	CLRPEND (割り込み 50)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 49)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 48)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 47)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 46)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 45)	不定		
12	-	不定	R/W	"1"をライトしてください。
11	-	不定		
10	-	不定		
9	-	不定		
8	-	不定		
7	-	不定		
6	-	不定		
5	-	不定		
4	CLRPEND (割り込み 36)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留された割り込みをクリアする [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
3	CLRPEND (割り込み 35)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 34)	不定		
1	-	不定	R/W	"1"をライトしてください。
0	-	不定		

(c) 割り込み保留クリアレジスター2

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 95)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留された割り込みをクリアする [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	CLRPEND (割り込み 94)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 93)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 92)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 91)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 90)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 89)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 88)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 87)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 86)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 85)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 84)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 83)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 82)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 81)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 80)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 79)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 78)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 77)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 76)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 75)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 74)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 73)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 72)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 71)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 70)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 69)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 68)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 67)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 66)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 65)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 64)	不定		

(d) 割り込み保留クリアレジスター3

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 127)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留された割り込みをクリアする [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
30	CLRPEND (割り込み 126)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 125)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 124)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 123)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 122)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 121)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 120)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 119)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 118)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 117)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 116)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 115)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 114)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 113)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 112)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 111)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 110)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 109)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 108)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 107)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 106)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 105)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 104)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 103)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 102)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 101)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 100)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 99)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 98)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 97)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 96)	不定		

(e) 割り込み保留クリアレジスター4

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:30	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
29	CLRPEND (割り込み 157)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留された割り込みをクリアする [リード] 0: 割り込みが保留されていない 1: 割り込みが保留されている
28	CLRPEND (割り込み 156)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 155)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 154)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 153)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 152)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 151)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 150)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 149)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 148)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 147)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 146)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 145)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 144)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 143)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 142)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 141)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 140)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 139)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 138)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 137)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 136)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 135)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 134)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 133)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 132)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 131)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 130)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 129)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 128)	不定		

5.2.5.6. 割り込み優先度レジスター

割り込み優先度レジスターは、各割り込みに対し 8 ビットごとの構成になっています。
割り込み番号と対応する割り込み優先度レジスターのアドレスは以下のとおりです。

表 5.1 割り込み優先度レジスター

アドレス	31	24	23	16	15	8	7	0
0xE000E400	PRI_3		PRI_2		PRI_1		PRI_0	
0xE000E404	PRI_7		PRI_6		PRI_5		PRI_4	
0xE000E408	PRI_11		PRI_10		PRI_9		PRI_8	
0xE000E40C	PRI_15		PRI_14		PRI_13		PRI_12	
0xE000E410	PRI_19		PRI_18		PRI_17		PRI_16	
0xE000E414	PRI_23		PRI_22		PRI_21		PRI_20	
0xE000E418	PRI_27		PRI_26		PRI_25		PRI_24	
0xE000E41C	PRI_31		PRI_30		PRI_29		PRI_28	
0xE000E420	PRI_35		PRI_34		-		-	
0xE000E424	-		-		-		PRI_36	
0xE000E428	-		-		-		-	
0xE000E42C	PRI_47		PRI_46		PRI_45		-	
0xE000E430	PRI_51		PRI_50		PRI_49		PRI_48	
0xE000E434	-		-		-		-	
0xE000E438	PRI_59		-		-		-	
0xE000E43C	PRI_63		PRI_62		PRI_61		PRI_60	
0xE000E440	PRI_67		PRI_66		PRI_65		PRI_64	
0xE000E444	PRI_71		PRI_70		PRI_69		PRI_68	
0xE000E448	PRI_75		PRI_74		PRI_73		PRI_72	
0xE000E44C	PRI_79		PRI_78		PRI_77		PRI_76	
0xE000E450	PRI_83		PRI_82		PRI_81		PRI_80	
0xE000E454	PRI_87		PRI_86		PRI_85		PRI_84	
0xE000E458	PRI_91		PRI_90		PRI_89		PRI_88	
0xE000E45C	PRI_95		PRI_94		PRI_93		PRI_92	
0xE000E460	PRI_99		PRI_98		PRI_97		PRI_96	
0xE000E464	PRI_103		PRI_102		PRI_101		PRI_100	
0xE000E468	PRI_107		PRI_106		PRI_105		PRI_104	
0xE000E46C	PRI_111		PRI_110		PRI_109		PRI_108	
0xE000E470	PRI_115		PRI_114		PRI_113		PRI_112	
0xE000E474	PRI_119		PRI_118		PRI_117		PRI_116	
0xE000E478	PRI_123		PRI_122		PRI_121		PRI_120	
0xE000E47C	PRI_127		PRI_126		PRI_125		PRI_124	
0xE000E480	PRI_131		PRI_130		PRI_129		PRI_128	
0xE000E484	PRI_135		PRI_134		PRI_133		PRI_132	
0xE000E488	PRI_139		PRI_138		PRI_137		PRI_136	
0xE000E48C	PRI_143		PRI_142		PRI_141		PRI_140	
0xE000E490	PRI_147		PRI_146		PRI_145		PRI_144	
0xE000E494	PRI_151		PRI_150		PRI_149		PRI_148	

アドレス	31	24	23	16	15	8	7	0
0xE000E498	PRI_155		PRI_154		PRI_153		PRI_152	
0xE000E49C	-		-		PRI_157		PRI_156	

各割り込みに割り当てられている 8 ビットのうち何ビットを優先度の設定に使用できるかは製品により異なります。本製品では、4 ビットで優先度を設定することができます。

以下に、代表として割り込み番号 0～3 の割り込み優先度レジスターの構成を示します。未使用のビットはリードすると"0"が読め、ライトは無視されます。

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:28	PRI_3[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 3 優先度
27:24	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:20	PRI_2[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 2 優先度
19:16	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
15:12	PRI_1[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 1 優先度
11:8	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
7:4	PRI_0[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 0 優先度
3:0	-	0	R	リードすると"0"が読めます。

5.2.5.7. ベクターテーブルオフセットレジスター

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:7	TBLOFF[24:0]	0x0000000	R/W	オフセット値 アドレス"0x00000000"からのオフセット 値を設定します。 オフセットはテーブルにある例外の数に 基づいてアラインされる必要があります。 16 個までの割り込みが使える最小のア ライメントは 32 ワードになります。割り込 みの数がより多い場合は、次の 2 のべき 乗まで切り上げて、アライメントを調整す る必要があります。
6:0	-	0	R	リードすると"0"が読めます。

5.2.5.8. アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスター

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:16	VECTKEY/ VECTKEYSTAT[15:0]	不定	W	レジスターキー このレジスターへ書き込みを行うには、 <VECTKEY>に"0x05FA"を書き込む必要 があります。
			R	レジスターキー リードすると"0xFA05"が読めます。
15	ENDIANESS	0	R/W	エンディアン形式ビット(注 1) 1: ビッグエンディアン 0: リトルエンディアン
14:11	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
10:8	PRIGROUP[2:0]	000	R/W	割り込み優先度グループ分け 000: 横取り優先度 7bit、 サブ優先度 1bit 001: 横取り優先度 6bit、 サブ優先度 2bit 010: 横取り優先度 5bit、 サブ優先度 3bit 011: 横取り優先度 4bit、 サブ優先度 4bit 100: 横取り優先度 3bit、 サブ優先度 5bit 101: 横取り優先度 2bit、 サブ優先度 6bit 110: 横取り優先度 1bit、 サブ優先度 7bit 111: 横取り優先度 0bit、 サブ優先度 8bit 割り込み優先度レジスター<PRI_n>を、 横取り優先度とサブ優先度分けする際の ビット構成を設定します。
7:3	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
2	SYSRESETREQ	0	R/W	システムリセットリクエスト 1: CPU が SYSRESETREQ 信号を出 力します。(注 2)
1	VECTCLRACTIVE	0	R/W	アクティブなベクターのクリア 1: アクティブな NMI、フォールト、割り 込みの全ての状態の情報をクリア します。 0: クリアしません。このビットは自身の 動作によりクリアされます。 スタックの再初期化はアプリケーションで 行う必要があります。
0	VECTRESET	0	R/W	システムリセット 1: システムをリセットします。 0: システムをリセットしません。 "1"をセットするとデバッグコンポーネント (FPB,DWT,ITM)以外の CPU 内部をリセ ットし、本ビットもクリアされます。

注 1) 本製品はリトルエンディアンがデフォルトで選択されます。

注 2) 本製品では、SYSRESETREQ が出力されるとウォームリセットが発生します。ウォームリセットにより<SYSRESETREQ>はクリアされます。

5.2.5.9. システムハンドラー優先度レジスター

システムハンドラー優先度レジスターは、各例外に対し 8 ビットごとの構成になっています。
例外と対応する割り込み優先度レジスターのアドレスは以下のとおりです。

アドレス	31	24	23	16	15	8	7	0
0xE000ED18	PRI_7		PRI_6 (用法フォールト)		PRI_5 (バスフォールト)		PRI_4 (メモリー管理)	
0xE000ED1C	PRI_11 (SVCall)		PRI_10		PRI_9		PRI_8	
0xE000ED20	PRI_15 (SysTick)		PRI_14 (PendSV)		PRI_13		PRI_12 (デバッグモニター)	

各割り込みに割り当てられている 8 ビットのうち何ビットを優先度の設定に使用できるかは製品により異なります。本製品では、4 ビットで優先度を設定することができます。

以下に、代表として割り込み番号 4～7 の割り込み優先度レジスターの構成を示します。未使用のビットはリードすると"0"が読め、ライトは無視されます。

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:28	PRI_7[3:0]	0000	R/W	予約
27:24	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:20	PRI_6[3:0]	0000	R/W	用法フォールト優先度
19:16	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
15:12	PRI_5[3:0]	0000	R/W	バスフォールト優先度
11:8	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
7:4	PRI_4[3:0]	0000	R/W	メモリー管理優先度
3:0	-	0	R	リードすると"0"が読めます。

5.2.5.10. システムハンドラー制御および状態レジスター

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:19	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
18	USGFAULTENA	0	R/W	用法フォールト 0: 禁止 1: 許可
17	BUSFAULTENA	0	R/W	バスフォールト 0: 禁止 1: 許可
16	MEMFAULTENA	0	R/W	メモリー管理 0: 禁止 1: 許可
15	SVCALLPENDEd	0	R/W	SVCALL 0: 保留されていない 1: 保留されている
14	BUSFAULTPENDEd	0	R/W	バスフォールト 0: 保留されていない 1: 保留されている
13	MEMFAULTPENDEd	0	R/W	メモリー管理 0: 保留されていない 1: 保留されている
12	USGFAULTPENDEd	0	R/W	用法フォールト 0: 保留されていない 1: 保留されている
11	SYSTICKACT	0	R/W	SysTick 0: アクティブでない 1: アクティブ
10	PENDSVACT	0	R/W	PendSV 0: アクティブでない 1: アクティブ
9	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
8	MONITORACT	0	R/W	デバッグモニター 0: アクティブでない 1: アクティブ
7	SVCALLACT	0	R/W	SVCALL 0: アクティブでない 1: アクティブ
6:4	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
3	USGFAULTACT	0	R/W	用法フォールト 0: アクティブでない 1: アクティブ
2	-	0	R	リードすると"0"が読めます。
1	BUSFAULTACT	0	R/W	バスフォールト 0: アクティブでない 1: アクティブ
0	MEMFAULTACT	0	R/W	メモリー管理 0: アクティブでない 1: アクティブ

注) アクティブビットの書き換えは、スタックの内容の更新などを行いませんので、注意して行ってください。

6. 改訂履歴

表 6.1 改訂履歴

Revision	Date	Description
1.0	2026-04-24	・新規作成

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（生命直結機器）、車載・輸送機器、防衛関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。